



DIGI-TROLL 10 TS DIEI-TROLL 10



TABLE OF CONTENTS	
Introduction	
Warranty / Service Information	
Product Overview	5
Installation	6
Mounting	6
Boom and Ball Hook	8
Boom End Assembly	
Spool Cover Removal	11
Rod Holders	12
Cable Termination	13
Line Release	13
Intellitroll Antenna	14
Power Loss Crank Handle	15
Wiring Your Downrigger	16
Installing Transducer	
Getting Started	19
Display	
Menu	
Bottom Track	
Cycle	
Up and Down	
Positive Ion Control	24
Line On Reel	
Units	
Un/Coated Line	
Sonar Offset	
Preset Programmable Depths	
Factory Settings	
Networking	
Intellitroll Use	
Fishing Theory	
Positive Ion Control Theory	
Blowback Calculations	30
Trolling Tips	
Troubleshooting	32
Parts Lists	
Wiring Diagram	38
WEEE Compliance	40

Déclaration de Conformité Environnementale

<b><i>SAMATIERES</i></b>	DES	TABLE

86 38	
	sapaid sap aist
	Dépistage de problèmes
	Conseils pour la péche à traîne
30	Calcul des Coups en arrière.
s	Théorie du Contrôle d'iors positifs
z s	Théorie de la pêche
	Accessoire Intellitroll optionnel
5	Mise en reseau de vos Digi- I roll
2	kegiages en usine du Digi-1 roll
5	Omission de protondeurs programmables
7	weun necaisge an Sonar
7	мели кесоичегилол-гесоичей
7	sansau sap nuawi
7	אופטת דומעפ צת עוסתוועפנ
7	weur systeme de controle d'ions positifis
7	Allesse de Lemouree et de descente
7	weun an cAciege
7	puot np inins
2	nuəw
2	0f llo1-igiu du Digi-Troll 10
st	wise en route
	Installation d'un transducteur optionnel
1	Cáblage de votre treuil à ligne lestée
L	La manivelle pour perte de puissance.
1	L'antenne Intellitroll
1	Déclencheur de Ligne
1	Terminer le câble du treuil à ligne lestée
1	Fixation des supports de cannes à pêche.
4	Couvercle démontable de tambour
1	Poulie d'extrémité de bras.
	Bras et du crochet à boule.
9	Fixation
	noitallatan
·····	Aperçu du produît
,	Garantie de Produit
	Introduction
2	Introduction

07 .....



#### Aperçu

accrocher du poisson. d'une manière qui en fera un outil précis et fiable qui étend votre contrôle de la pêche et améliore votre capacité à Merci d'avoir acheté le treuil à ligne lestée électrique Cannon Digi-Troll 10. Nous avons conçu voire nouveau treuil

inoxydable enduit brosse et d'un cadre blanc. sion Serie de Tournoi (TS) du Digi-Troll est equipee d'un moulinet en acier inoxydable moule, d'un bras en acier Ce manuel décrit la méthode d'installation et les fonctions des deux modèles, Digi-Troll 10 et Digi-Troll 10 TS. La ver-

#### Sécurité et précautions

nulera la garantie et risquera de mettre votre sécurité en danger. Votre treuil à ligne lestée Cannon ne doit être utilise que pour le but auquel il est destine. Sa marvaise utilisation an-

té nautique et aux lois régissant le type de pêche que vous pratiquez. beche en haute mer contrôlée pour de longue années, tout en vous conformant en permanence aux régles de sécuri-Nous esperons que vous apprécieres l'utilisation de votre nouveau treuil et que vous beneficieres pleinement de la

rence future. Lisez attentivement ce manuel avant d'exploiter votre nouveau treuil de Cannon. Conservez ce manuel pour rété-

#### Garantie et enregistrement

www.cannondownriggers.com. carte d'enregistrement. Vous pouvez également enregistrer votre produit en ligne sur notre site Pour recevoir tous les avantages que vous procure la garantie de votre produit, veuilles remplir el retourner votre





Warranty and Registration To receive all the benefits for your product warranty please fill out and mail the registration card. You may also register your product online at www.cannondownriggers.com.

fishing for years to come by always following safe boating practices and laws for wherever you are fishing. Read this manual carefully before operating your new Cannon Downrigger. Retain this manual for

Your Cannon downrigger should only be used for its intended purpose. Improper use will void the warranty

future reference.

We hope that you enjoy the use of your new downrigger and enjoy the benefit of controlled depth



Thank you for purchasing the Cannon Digi-Troll 10 electric downrigger. We have designed your new down-

Introduction Overview

boom, and a white frame. Safety and Cautions

and may be a safety risk.

fish.



## **CANNON LIMITED WARRANTY**

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. warrants to the original purchaser that if the accompanying product (see exclusions below) proves to be defective in material or workmanship within the following warranty periods. Johnson Outdoors Marine Electronics. Inc. will, at its option, either repair or replace same without charge (but no cash refunds will be made).

- 1) The boom, motor, and reels, plus all composite parts, including but not limited to frames and bases, will be free from defects in materials and workmanship, subject to normal wear and tear, for the original purchaser's lifetime.
- 2) All other items will have 1-year limited warranties from the date of original retail purchase, except THE FOLLOWING ITEMS THAT HAVE NO WARRANTY WHATSOEVER: boot covers, clothing, Dacron line, rubber bands, swivel lock pin, weights, and wire cable.
- This limited warranty may be enforced only by the original purchaser: all subsequent purchasers acquire the product "as is" without any benefit of this limited warranty. Repair or replacement of the product as set forth in this limited warranty shall be the original purchaser's sole and exclusive remedy and Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.' sole and exclusive liability for breach of this warranty.

#### EXCLUSIONS

This warranty does not apply in the following circumstances:

- · When the product has been connected, installed, combined, altered, adjusted, serviced, repaired, or handled in a manner other than according to the instructions furnished with the product
- · When the motor housing is opened by anyone other than Cannon®Authorized service repair personnel.
- When any defect, problem, loss, or damage has resulted from any accident, misuse, negligence, carelessness, or abnormal use, or from any failure to provide reasonable and necessary maintenance in accordance with the instructions of the owner's manual

#### LIMITATION AND EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES AND CERTAIN DAMAGES

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THESE LIMITED WARRANTIES. JOHNSON OUTDOORS MARINE ELEC-TRONICS, INC. DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CON-SEQUENTIAL DAMAGES, AND IN NO EVENT SHALL ANY IMPLIED WARRANTIES (EXCEPT ON THE BOOM, MOTOR, REELS, AND ALL COMPOSITE PARTS), INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PUR-POSE, EXTEND BEYOND ONE YEAR FROM THE DATE OF PUR-CHASE (AND IN THE CASE OF THE BOOT COVERS, CLOTHING, DACRON LINE, RUBBER BANDS, SWIVEL LOCK PIN, WEIGHTS, AND WIRE CABLE, JOHNSON OUTDOORS MARINE ELECTRON-ICS, INC. DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES). THIS WRITING CONSTITUTES THE ENTIRE AGREEMENT OF THE PARTIES WITH RESPECT TO THE SUBJECT MATTER HEREOF; NO WAIVER OR AMENDMENT SHALL BE VALID UNLESS IN WRITING SIGNED BY JOHNSON OUTDOORS MARINE ELECTRONICS, INC.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

## CANNON<sup>®</sup> SERVICE POLICY

#### AFTER THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD

After the applicable warranty period, or, if one of the above exclusions applies, Cannon products will be repaired for a charge of parts plus labor. All factory repairs, after the applicable warranty period, carry a 90-Day Limited Warranty, subject to the exclusions and limitations stated above

TO ENFORCE WARRANTY OR TO OBTAIN REPAIRS AFTER

# WARRANTY

To obtain warranty service in the U.S., the downrigger or part believed to be defective and the proof of original purchase (including the date of purchase) must be presented to a Cannon Authorized Service Center or to Cannon's factory service center in Mankato, MN. Except as noted below, any charges incurred for service calls, transportation or shipping/freight to/from the Cannon Authorized Service Center or Cannon's factory, labor to haul out, remove, re-install or re-rig products for warranty service, or any similar items are the sole and exclusive responsibility of the purchaser. Downriggers purchased outside of the U.S. (or parts of such downriggers) must be returned prepaid with proof of purchase (including the date of purchase and serial number) to any Authorized Cannon Service Center in the country of purchase. Warranty service can be arranged by contacting a Cannon Authorized Service Center listed on the enclosed sheet, or by contacting the factory at 1-800-227-6433 or Fax 1-800-527-4464. If the necessary repairs are covered by the warranty, we will pay the return shipping charges to any destination within the United States.

DO NOT return your Cannon downrigger or parts to your retailer. Your retailer is not authorized to repair or replace them.

Major parts, such as the motor and main frame, must be returned to Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. in Mankato, Minnesota, or a Cannon Authorized Service Center, for repair or replacement, To reduce shipping costs, we suggest removal of loose parts such as the boom and rod holders. Small parts that can be easily removed such as the handle and/or the counter, may be removed from the downrigger and returned for repair or replacement

#### Retain your sales receipt! Proof of purchase must accompany product when returned.

Return Address Cannon 121 Power Drive Mankato, MN 56001

#### FOR YOUR INFORMATION:

Serial No.

Date Purchased

#### Store Where Purchased

#### RETAIN THIS SECTION FOR YOUR RECORDS

anu'i ie uo , aldebiiqqe aitneseg ab abonaq ei ab noitsiiqxa'i zardA APPLICABLE **BITNARAD DE DE CA PERIODE DE GARANTE** 

## **CANNON** POLITIQUE SUR L'ENTRETIEN DE

# **©ARRNTIE LIMITËE CANNON®**

(aucun remboursement en argent ne sera effectue) : inc. décidera, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer sans trais somotosia ennem arobido normol, asinevius ennereg eb aeoneg servering alvest of nonconcerned an unstanding and the server of the ser d'origine que si le produit en question (voir les exclusions ci-dessous) Johnson Outdoors Marine Electronics Inc. garantit a l'acheteur

normale, pour la duree de vie de l'acheteur d'origine. et de main-d'œuvre lorsqu'ils sont exposés à une usure bases pour qu'ils solent exempts de tout défaut de fabrication sei la selpeo sei reipularisei À s sues 'luenioui 'seusoduloo Le bras, le moteur, les moulinets et toutes les pieces

elastiques, goupille de sécurité pivotante, poids et cable GARANTIE : couvre-bottes, vétements, ligne en Dacron, des ARTICLES SUIVANTS QUI NE COMPORTENT AUCUNE an a partir de la date d'achat au detail d'origine, a l'exception 2) Tous les autres composants auront une garantie limitée d'un

l'acheteur d'origine et la responsabilité unique et exclusive de cette garantie limitée constitue le recours unique et exclusit de suep antipui no la unpoid no usauaseiduar al no uoireredar scquiérent le produit « tel quel » sans garantie limitée. La superient q oudiue! (one les scuetents angeedneuts Cette garantie limitée peut être appliquée seulement par auplingiam

Johnson Outdoors Manne Electronics Inc. en cas de rupture

#### entre garantie.

**EXCLUSIONS** 

le manuel du proprietaire.

- règle, entretenu, réparé ou manipulé d'une manière qui diffère Lorsque le produit a été connecté, installé, combiné, altéré, Cette garantie ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
- des instructions fournies avec le produit
- que le personnel de réparation et d'entretien autorisé de Lorsque le carter du moteur est ouvert par une personne autre.
- reisonnable et nécessaire conformément aux instructions dans neitente anomal ou de tout défaut de tournir un entretien ante d'un accident, d'un abus, de négligence, d'imprudence · Lorsque tout défaut, problème, perte ou dommage survient à la BUOUUES

#### CERTAINS DOMMAGES LIMITATION ET EXCLUSION DES GARANTIES TACITES ET DE

OUTDOORS MARINE ELECTRONICS INC. MOINS OUTURE COPIE ECRITE SOIT SIGNEE PAR JOHNSON A 3014V AR32 3N NOITACIRIDOM 3NUCUA IN NOITARSNOX3 CONCERNE LE SUJET DES PRESENTES, AUCUNE ENTIERE CONCLUE ENTRE LES PARTIES EN CE QUI GRRANTIES TACITES), CE DOCUMENT CONSTITUE L'ENTENTE JOHNSON OUTDOORS MARINE ELECTRONICS INC. NIE TOUTES SECURITE PIVOTANTE, POIDS ET CÀBLE MÉTALLIQUE. VETEMENTS, LIGNE EN DACRON, ELASTIQUES, GOUPILLE DE D'ACHAT (ET DANS LE CAS DES COUVRE-BOTTES, **JTAD AJ 3D RITRAR A NA NU D AJ3D-UA AR30N0JOR9** OU D'ADAPTABILITE À UN BUT EN PARTICULIER, SE INCLUANT TOUTE GRRANTIE TACITE DE QUALITE MARCHANDE LES MOULINETS ET TOUTES LES PIÈCES COMPOSITES) UNE GRRANTIE TACITE (SAUF POUR LE BRAS, LE MOTEUR, DOMMAGES ACCESSORES ET INDIRECTS ET EN AUCUN CAS, ELECTRONICS INC. NIE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES GARANTIES LIMITEES. JOHNSON OUTDOORS MARINE IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE A PART CES

droits selon l'état. ges quois specifiques reconnus par la loi et possiblement d'autres perventine pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne indirects, par consequent les limitations ou les exclusions ci-dessus garante tacke ou sur l'exclusion ou les limitations des dominages Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée de la

CONSERVEZ CETTE SECTION DANS VOS REGISTRES

: NOITAMROANI BRTOV RUOG

LOUUPO

: Tuoter eb essenbA

undiacement.

Etats-Unis

GARANTIE

Mankato, MN 56001

accompagner tout produit retourne.

Conservez votre reçu ! Une preuve d'achat doit

qui s'enlèvent facilement comme la poignée et/ou le compteur

pour la reparation ou le remplacement. Pour réduire les couts

peuvent être detachées du treuil et envoyées pour leur réparation ou

coulure le plas et les subbolts de caules a peciel. Les pelles pleces

d'expédition, nous vous suggérons d'enlever les pièces amovibles

Mankato, Minnesota, ou à un centre de service autorise Cannon"

composants à voire détaillant. Votre détaillant n'est pas autorisé à

paierons les frais de retour à toute destination située à l'intérieur des

4464. Si les réparations requises sont couvertes par la garantie, nous

autorisé Cannon® figurant sur la liste ci-jointe ou en contactant l'usine

autorise Cannone dans le pays ou l'acrait a ste effectue. Le service

freuis) doivent être retournes tranco de port avec la preuve d'achait

responsabilité unique et exclusive de l'acheteur, Les treuils à ligne le service sous garantie, ou tout autre article similaire sont la

(incluent la date d'achat et le numéro de série) à un centre de service

lestée achetés à l'extérieur des Etals-Unis (ou les composants de ces

hoot support service an event, remainer ou regreer les produits pour

transport ou la livraison à destination ou en provenance du Centre de

service autorisé Cannon® ou de l'usine Cannon®, la main-d'œuvre

dessons, tous les trais encourus pour les appeis de service, le

Cannon® à Mankato, MN. À l'exception de ce qui est indiqué ci-

THEOLOGE IND ADVING THE NO MUCH AS SERVICE ON TADICATI

d'ongine (incluant la date d'achat) doivent être présentés à un centre

Pour obtenir un entretien sous garantie aux Etats-Unis, le treuil ou le

composant considere comme étant défectueux et la preuve d'achat

AJ 30 NOITARIAX3'J 2389A 2NOITARA938 230 RIN3780

garantie applicable portent une garantie limitee de 90 jours sous

lebarations du rabricant realises apres l'expiration de la penode de

repares et factures pour les pieces et la main-d'œuvre. Loutes les

Increase strate of applique. Respirate cannon secont

RUOP UO BITNARAD AJ RIOJAV ERIAT RUOP

reserve des exclusions et limitations enoncees ci-dessus.

par telephone au 1 800 227 6433 ou par telecopieur au 1 800 527

sous garantie peut être offen en contactant un centre de service

VOUS NE DEVEZ PAS retoumer votre treuil Cannon" ou ses

6 onl actionates a Johnson Outdoors Marine Electronics Inc. a

rea composants principaux comme le moleur et le cadre principal

121 Power Drive

réparer ou à remplacer ces composants.

Inelliefeb nisepem

Date d'achat

allas ap "N





trouves precedemment. protondeurs specifiques ou des poissons ont été controler la protondeur et de retourner a des protondeur du leurre. Il permet au pecheur de lestee est le protondimetre qui permet de mesurer la Une caracteristique importante du treuil à ligne

esteel angli à liuent nu sesilitu avou le Tennessee, vous aurez plus de succes et de plaisir au vollier sur la côte de la Floride ou au bar rayé au pres de Rhode Island, au dore jaune sur le lac Erie, de mer. Que vous soyez à la pêche au tassergal disude variété d'espèces en eau douce et en eau utilisés dans le monde entier pour pécher une controlee, les treuils à ligne lestée sont maintenant En raison du succès de la pèche en haute mer

#### Introduction à la pèche en haute mer controlee

protondeur voulue à l'aide d'un treuil à ligne lestee. permet au pecheur d'aller porter le leurre a la méthodes a été la pêche en haute mer contrôlée qui pêche ont été mis au point. Une des nouvelles ouvelles techniques et de nouveaux équipements de loisir. Dans la foulée de cette transplantation réussie, de Grands Lacs ann de revitaliser l'industrie de la peche de au Michigan a Introduit le saumon du Pacifique dans les la peche en haute mer. Au milieu des années 60, l'état qui sont familiers avec les méthodes et les activités de Sans aucun doute, il existe de nombreux pécheurs

nonteinemile b sebutiden. sei le suossiod sep sluewennow sei bere luepibulob darder le leurre à des protondeurs spécifiques qui l'année), il est nécessaire pour réussir à pêcher de thermocline, climat, marée, heure du jour ou période de A cause de divers facteurs (température de l'eau,



atnetovig ståT	Elle relais le câble à l'extrêmité du bras afin d'abaisser le poids.
	Les longueurs des bras varient entre 61 et 135 cm (24 et 53 po).
Bras	Il sett à distancer le poids du treuil à ligne lestée et il comporte une poulie à son extrémité
teniluoM	Il sert à embobiner le câble qui est offert en longueur allant de 46 à 122 m (150 à 400 pi).
a non uonduon	

	Socle de
fournit une rétroaction sur les fonctions du treuil.	
Le clavier est utilisé pour contrôler les fonctions du treuil à ligne lestée. L'afficheur LCD	Afficheur LCD
	Clavier/
Il est relié au poids. Il s'agit d'un câble de contrôle en acier inoxydable de 60 kg (150 lb)	Câble

eannes à pêche	Il sert à tenir vos cannes à pêche pendant la pêche à la traîne et aussi à entreposer les
ap toqque	
noitexñ	Il est fixé au bateau et il vous permet de placer le treuil à ligne lestée à l'endroit voulu.
Socle de	

# aupad e sauueo

rétraction du bras.

'Q

G.



#### Introduction to Controlled Depth Fishing

Undoubtedly there are many fishermen familiar with the methods and use of controlled depth fishing. During the mid 1960's the state of Michigan introduced Pacific salmon into the Great Lakes in an attempt to revitalize its sport fishing industry. From this successful transplant, new fishing techniques and equipment were developed. One such method was controlled depth fishing which enabled fishermen to place a lure at a desired depth by utilizing downriggers.



pulley fixed to its end. Boom lengths range from 24 to 53 inches.

8. Boom Clamps These lock the boom sectios together after the boom has been extended or retracted.

play provides feedback of the downrigger functions.

This is used to spool the cable, available in lengths ranging from 150 to 400 feet.

This is used to extend the weight out from the body of the downrigger and has a

This relays the cable at the end of the boom to lower the weight.

This connects to the weight. Cable material is 150 lb. test stainless steel cable.

Keypad is used to control the functions of the downrigger. The LCD dis-

This attaches to the boat, enabling you to place the downrigger where you

This holds your fishing rods while trolling and may also be used for storing

Because of the varying factors (water temperature, thermocline, weather, tides, time of day, or time of year) it is necessary for successful fishing to maintain specific water depths that coincide with fish movements and feeding patterns.

Parts Description

Reel

Boom

Cable

choose.

rods.

Rod Holder

Swivel Head

Keypad/LCD

Mounting Base

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

One essential feature of the downrigger is the depth meter or gauge that indicates lure depth. This allows the angler to control as well as return to specific depths where fish have been caught.

Due to the success of controlled depth fishing, downriggers are now being used throughout the world to catch a wide variety of species in both fresh and salt water. Whether fishing for blues off Rhode Island, walleyes in Lake Erie, sailfish off the coast of Florida, or stripers in Tennessee, the use of downriggers will make your fishing more successful and more enjoyable.

Rondelle et écrou

od 91/7 6 91199012

Ponts d'une épaisseur

Ecrou-douille

nassisq'b oq

Ponts jusqu's find

bombee 1/4-20

9368

02-4/1 sedmod

asea

l'installation

Templacement pour

treation sense indiquent

Pont

etet à tête

Thom

etete siv

## Fixation du treuil à ligne lestée sur

#### xubsted zel

votre bateau choisir l'endroit convenable pour monter le treuil sur et de réagir rapidement. Ainsi, il est essentiel de voulez étre capable d'observer votre canne à pêche où il sera facile de l'utiliser et de l'observer. Vous Un treuil à ligne lestée doit être fixe à un endroit

dans votre application. par voir quels accessoires pourront être utilisés fications permanentes a votre bateau, commencez tre sortie de peche. Avant d'entreprendre des modibecue dni vous apportent le soutien requis pour vogamme complète d'accessoires de fixation et de causer un dilemme. Cannon vous propose une ponibles, la fixation de votre treuil à ligne lestée peut En raison de la grande variété de bateaux dis-

## neated Installation de la base sur votre

#### Ponts Jusqu'à 7/16 po d'épaisseur

soient comprimés solidement, tel que montré. douilles. Serrez les vis pour que les écrous-douilles bée large de 1/4-20 x 1-1/2 po et de quatre écrous--mod stêt & ziv siteup sb sbis'l & sed el zexi? zelliuob ment et percez quatre trous de passage pour écrouslisez la base comme gabarit pour marquer l'emplacela base peut être installée à l'aide d'écrous-douilles. Uti-Si l'accès à la sous-face du pont n'est pas possible.

#### Ponts d'une épaisseur supérieure à 7/16 po

monte tes et quatre écrous. Serrez la base sur le pont, tel que bombée large de 1/4-20 x 2 po et quatre rondelles plapercez quatre trous de 9/32 po. Utilisez quatre vis à tête base comme gabarit pour marquer l'emplacement et fixez la base avec les vis, écrous et rondelles. Utilisez la 7116 po, ou dont l'accès à la sous-face est accessible, Pour les ponts d'une épaisseur supérieure à

ATON Les écrous-douilles NE PEUVENT PAS être

'od 91/L utilisés sur des ponts d'une épaisseur supérieure à

A downrigger should be mounted wherever it is easy to operate and observe. You want to be able to see your fishing rod and to react quickly. So, choosing a good location to mount your downrigger on your boat is very important.

Due to the great variety of boats available mounting your downrigger can be a difficult decision. Cannon has a complete line of mounting and fishing accessories to aid in your fishing experience. Before making any permanent changes to your boat consider what accessories might be used in your application.

Indicate

Mounting

## Arrows Typical Locations





WASHER AND NUT-

### Decks thicker than 7/16"

www.cannondownriggers.com

For decks thicker than 7/16", or









Where access to the underside



powpee large supplementaries de 1/4 po-20 x 2 po serpo sont utilisées pour fixer la base et quatre vis à tête que quatre vis à tête bombée large de 1/4 po-20 x 1-1/2 fil bas est la même que celle de la plaque de pont, sauf La procedure de fixation de la base pivotante a pro-

vent a fixer la base pivotante au pont du bateau.

Base pivotante à profil bas

Ponts d'une epaisseur intérieure à 1/4 po

placement des trous. nue biedne de pont comme gabant pour marquer l'emaux ponts d'une épaisseur intérieure à ¼ po. Utilisez pour prévenir la courbure et procurer plus de stabilité Utilisez une plaque de pont Cannon (PN 2200693)

nent bont que les écrous-douilles soient comprimés solidedouilles pour installer la plaque de pont. Serrez les vis tete traisee de 1/4-20 x 1-1/2 po et quatre ecrousde passage des écrous-douilles. Utilisez quatre vis à part pour marquer l'emplacement et percer les 4 trous q eccons-douilles. Utilisez la plaque de pont comme gala piaque de pont peut être installée à l'aide de vis et ald sous a la sous-tace du pont n'est pas possible,

quatre vis à tête bombée large de 1/4-20 x 1 po. cher solidement la base à la plaque de pont, utilisez (plates et de trein). Fixez la plaque au pont. Pour attafraisée 1/4-20 x 1-1/2 po, des écrous et des rondelles Percez des trous de 9/32 po. Utilisez quatre vis à tête peut être fixée à l'aide de vis, d'écrous et de rondelles. Si la sous-face est accessible, la plaque de pont

de pont sur tous les bateaux pour stabiliser le treuil vous recommandons fortement d'utiliser une plaque NOTA : Si vous utilisez un bras telescopique, nous

Jnemeteupebe estee adéquatement.





#### Decks thinner than 1/4"

Use a Cannon deck plate (PN 2200693) to prevent deflection and add stability to decks thinner than 1/4". Use the deck plate as a template to mark the hole locations.

If access to the underside of the deck is not available, the deck plate can be mounted using screws and wellnuts. Use the deck plate as a template to mark locations and drill 4 wellnut clearance holes. Use four 1/4-20 x 1-1/2" flat head screws and four wellnuts to mount deck plate. Tighten the screws so the wellnuts are firmly compressed.

Where the underside is accessible, the deck plate can be mounted using screws, nuts, and washers. Drill 9/32" holes. Use four 1/4-20 x 1-1/2" flat head screws, nuts and washers (flat and lock). Fasten plate to deck. To secure the mounting base to the deckplate use four 1/4-20 x 1" truss head screws.

NOTE: When using the telescopic boom, we strongly recommend the use of a deck plate on all boats to provide adequate stability for the downrigger.

The Low-Profile Swivel Base mounting follows the same procedure as for the deck plate except that four 1/4"-20 x 1-1/2" truss head screws are used to fasten the mounting base and four additional 1/4"-20 x 2" truss head screws fix the swivel base to the boat deck.

Low-Profile Swivel Base



FIGURE 4



FIGURE 3



FIGURE 2



FIGURE 1



1) Remove the ball hook collar, ball hook, and 1/4-20

INSTALLING THE BOOM AND BALL HOOK

nut from the included hardware bag assembly.

2) Thread the nut onto the ball hook, then thread the ball hook into the ball hook collar. Do not tighten yet (Figure 1).

3) Slide ball hook collar onto the end of the boom and leave it loose. (Figure 2)

4) Insert boom with ball hook collar assembly into

frame (Figure 3) and line up holes in boom with holes in frame (Figure 4).

5) Remove 1/4-20 x 2" bolt and 1/4-20 nylon locknut from included hardware bag assembly.





FIGURE 1



FIGURE 2



**FIGURE 3** 



#### BOULE A THOORD UD THE SARE UD NOITALLATON

'snjo Prenez le collier du crochet à boule, le crochet à boule et l'écrou 1/4-20 du sac de quincaillerie in-du

Enfliez l'écrou sur le crochet à boule, puis enfliez le crochet à boule dans le collier de crochet à boule. Ne serrez pas pour le moment (Figure 1).

Glissez le collier du crochet à boule dans l'extrémité du bras et gardez-le desserré. (Figure 2)

4) Introduisez le bras avec l'assemblage du collier du crochet à boule dans le cadre (Figure 3) et alignez les trous du bras avec les trous du cadre (Figure 4).

Prenez le boulon 1/4-20 x 2 po et le contre-écrou de nylon 1/4-20 du sac de quincaillerie inclus.



#### вли рекь NONNHJ

cadre). (Figure 5) che hexagonale sur le nez du cadre (côté moteur du 6) Insérez le contre-écrou de nylon 1/4-20 dans la po-

trémité alignée avec le haut de l'écrou. (Figure 6) cité à l'étape 6. Serrez le boulon jusqu'à voir son exme, entilez le boulon dans le contre-écrou de nylon du côté du moulinet. A l'aide d'un tournevis crucitor-Insérez un boulon 1/4-20 x 2 po dans le nez du cadre

la main dans le tube du bras. Serrez suffisamment jusqu'à voir le bras entièrement immobile. (Figure 7) cement qui vous convient. Serrer le crochet à boule à B) Glissez le collier du crochet a boule jusqu'a l'empla-

#### eventuelle du bras. boule pour éviter une déformation permanente Important: Ne serrez pas excessivement le crochet a

avec le collier du crochet à boule. (Figure 8) 20 à l'aide d'une clé 7/16 po jusqu'à le voir sécurisé Après avoir fixé le crochet à boule, serrez l'écrou 1/4-

#### \*\*BRAS TÉLESCOPIQUE UNIQUEMENT\*\*

nant dans le sens horaire jusqu'à les voir serrées. désirée. Une tois en place, verrouillez les brides en tourdéverrouiller et glisser la section du bras vers la position la page 5) environ un quart de tour vers la gauche pour loin de vous), tournez les brides (voir l'élément # 8 sur Pour régler la longueur du bras (en ayant le bras étendu



FIGURE 5







FIGURE 8



FIGURE 7



FIGURE 6











7) Insert 1/4-20 x 2" bolt into reel side of frame nose. With a Phillips head screw driver, thread bolt into nylon locknut from step 6. Tighten bolt until the end of the bolt is flush with the top of the nut. (Figure 6)

8) Slide ball hook collar to your preferred location. Hand tighten the ball hook into boom tube. Tighten enough so that there is no movement on the boom. (Figure 7)

6) Insert the 1/4-20 nylon locknut into the hex pocket on the nose of the frame (motor side of frame). (Figure 5)

Important: Do not overtighten ball hook or permanent deformation of the boom is possible.

9) Once ball hook is secure, with a 7/16" wrench, tighten the 1/4-20 nut until secure with ball hook collar. (Figure 8)

\*\*TELESCOPIC BOOM ONLY\*\*

To adjust the boom length (with the boom extending away from you) rotate the clamps (See item # 8 on page 5) approximately 1/4 turn counter-clockwise to unlock and slide the boom section to the desired position. Once in place, lock the clamps by rotating clockwise until tight.





#### POULIE D'EXTRÉMITÉ DE BRAS

#### Bras télescopique

duncaillerie. 1) Prenez l'ensemble d'extrémité de bras du sac de

duincaillerie. 2) Prenez la vis autotaraudeuse #8 du sac de

Insérez la colonne d'extrémité du bras dans le bout du petit tube de l'ensemble du bras télescopique. (Figure 9)

4) Alignez le trou de la colonne du bras avec le trou du bout de tube. (Figure 10)

Fixez l'extrémité du bras à l'aide de la vis #8, comme illustré. Serrez à l'aide du tournevis cruciforme.



FIGURE 10



FIGURE 10



FIGURE 9

CANNON.

3) Insert boom end post into end of the small tube of the

telescopic boom assembly. (Figure 9)

5) Secure boom end with #8 screw as shown. Tighten

4) Align hole in boom post with hole in small end tube.

(Figure 10)

2) Remove #8 self tapping screw from hardware bag.



Telescopic Boom 1) Remove boom end assembly from hardware bag.



BOOM END PULLEY

with Phillips head screw driver.



#### **COUVERCLE DEMONTABLE DE TAMBOUR**

pour la réparer et la remettre rapidement en action. vous permet d'accéder facilement à la ligne enchevêtrée décélère et retirer le tambour aisément. Cette fonction vercle, vous pourrez facilement accéder à votre câble couvercle de tambour démontable. En retirant ce cou-Votre nouveau treuil a ligne lestee est livre avec un

plus rapidement et plus facilement. no, etc.) Ceci vous permet d'échanger les cables voulus de cable (ex., cable non-recouvert, cable recouvert, movous pouvez embobiner chacun avec un différent type de lignes. En achetant des moulinets supplémentaires, bénéficier de moulinets multiples pour différents types Cette caracteristique vous permet egalement de

#### retirer ou de remplacer le tambour. b theve angle is ab noise stude to show a sub-

[greral: Suivez les étapes ci-dessous pour retirer le couvercle

(Figures 11 et 12) ce qu'il soit libre de l'arbre moteur. le bouton d'embrayage dans le sens horaire jusqu'à 1) Desserrez et retirez le bouton d'embrayage. I ournez

cotes opposes de la couverture. (Figure 13) S) Dessettez les deux vis crucitormes 1/4-20 sur les

peuvent pas ette retirees completement. NOTA: Les vis sont retenues dans le couvercle et ne

complet au tambour. (Figures 14 et 15) 3) Retirez le couvercle. Vous avez maintenant un accès

snssap 4) Pour effectuer un remontage, inversez les étapes ci-

prayage. -me'b auprile d'embrayage ou le disque d'empont au-dessus d'une eau libre pour éviter d'ôter Nota: Faites attention lorsque vous retirez le tam-

câble lorsque le treuil est utilisé. AVERTISSEMENT: Ne touchez pas à la bobine de



FIGURE 15





FIGURE 12







FIGURE 13



FIGURE 14







FIGURE 12

FIGURE 11

CANNON

3) Remove the cover and you now have complete access to the spool. (Figures 14 & 15)

4) Reassemble by reversing the above steps.

Note: Take care when removing the spool over open water so that the clutch pad or clutch disk doesn't get pulled off as well.

WARNING: Do not touch the cable reel while the downrigger is in use.



FIGURE 15

Your new downrigger comes with a removable spool cover. By removing this cover, you are able to gain easy access to your spooled cable and easy spool removal. This feature allows you to easily access tangled line, get it repaired and get you back into action guickly.

REMOVABLE SPOOL COVER

This feature also allows you to have multiple reels for different types of line. By purchasing additional reels, you can wind each with a different type of cable (i.e. Uncoated cable, Coated Cable, Mono, etc.). This allows you to switch out desired cables quickly and easily.

NOTE: Remove all tension from the line before removing or replacing the spool.

Follow the below steps to remove the side cover:

1) Loosen and remove the clutch knob. Turn the clutch knob clockwise until it is free of the motor shaft. (Figures 11 & 12)

2) Loosen the two 1/4-20 Phillips head screws on op-

posite sides on the cover. (Figure 13)

NOTE: Screws are captured in the cover and will not

come out completely.



To install the rod holder(s):

The rod holders can be adjusted by loosening either knob until the locking teeth are free from each other.

3) Repeat the above steps for the other side if (2) rod

holders are to be mounted.

Rotate the rod holder or arm to the desired position and re-tighten knob.

1) Fasten rod holder to rod holder elbow using supplied spring and knob.

2) Attach the rod holder to the downrigger on either side

using the supplied spring and knob. (Figure 19)

FIGURE 18

FIGURE 19

CANNON

NOTE: The rod holder assembly is not covered under warranty when used with tackle above 30 lbs. Equipment placed in the rod holders and the loss thereof is the responsibility of the user and is in no way warranted by Johnson Outdoors, Inc. Mounting must be in accordance with the above instructions and pictures to comply with the product warranty.

Caution: This rod holder is intended for use of up to 30 lb. test line only and is not recommended for use with any tackle IGFA (International Game Fish Association) rated higher than 30 lb. A safety strap (not included) is recommended for all applications.

design which can be easily adjusted every 15° with the ing of the rod holder on either side of the downrigger or and the rod holder arm in two axes. (Figure 17)

The locking rod holder(s) incorporate a locking tooth

soft grip knob. The symmetrical design will allow mounttwo rod holders at the same time. The unique two piece design allows independent adjustment of the rod holder





**REPLACING THE CLUTCH PAD** 

ATTACHING THE ROD HOLDER(S)



















FIGURE 16

NONNUC



FIGURE 17



FIGURE 18



FIGURE 19



d'embrayage. (Figure 16) tambour est retiré, vous aurez accès au patin etapes destinees a retirer le tambour. Une tois que le Pour remplacer le patin d'embrayage, suivez les mêmes

OLDIE INVERSE. Pour remontez le tambour et le couvercie, suivez un Il vous suffit de le tirer hors de l'arbre et de le remplacer.

#### PECHE FIXATION DU/DES SUPPORT(S) DE CANNES A

(Ligure 17) deux pièces facilite le réglage séparé du support de canne à péche et du bras de ce support en deux axes. e anbiun uondacues. La conception unique a comme elle facilite le montage simultané de deux tacilite son montage sur l'un des deux côtes du treuil coucebtion symetrique du support de canne a peche ponton de la poignée a revetement souple. La facilement réglé par incréments de 15° à l'aide du (nt) un modèle de dent de verrouillage qui peut être re(s) support(s) de canne à pèche à verrouillage intègre

dée pour toutes les applications. d'une attache de sécurité (non incluse) est recomman-Association) calibre a plus de 30 livres. L'utilisation n'importe quel agrés IGFA (International Game Fish n'est pas recommande pour une utilisation avec être utilisé avec une ligne de 30 livres uniquement et Attention: Ce support de canne à pêche est destiné à

garantie du produit. images susmentionnées pour se conformer à la Le montage doit se faire suivant les instructions et en aucun cas garantit par Johnson Outdoors, Inc. celui-ci est la responsabilité de l'utilisateur et n'est dans le support de canne à peche et la perte de un agrès de plus de 30 livres. L'équipement place n'est pas couvert par la garantie s'il est utilisé avec NOTA: L'ensemble du support de canne a peche

Pour installer le(s) support(s) de canne à pêche:

unisant le bouton a ressort tourni. ua abuon nos é anos de canne à péche à son coude en

(61 enumi (Figure 19) lestee sur l'un des deux cotes en utilisant le bouton a 2) Fixez le support de canne à pêche au treuil à ligne

supports de canne à pêche doivent être montés. 3) Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre côté si (2)

resserrez le bouton. canne à pêche ou le bras vers la position souhaitée et verrouillage de chaque cote. Faites pivoter le support de dessertant l'un des boutons jusqu'à libérer la dent de res anbhouts de canne a peche peuvent ette regles en



## TERMINATING THE DOWNRIGGER CABLE



TIP: Use only straight cable when routing thru the terminator. Worn or kinked cable can be stressed and may break prematurely when retrieving trolling weights.

## ATTACHING THE LINE RELEASE (UNI-RELEASE)

The Cannon Uni-Release attaches directly to the downrigger weight. Attach fishing line to the clip at the end of the release, and then click through a series of increasing tension settings. The release can be used with any test line on salt or fresh water and may be adjusted from 2 to 22 pounds of grip tension on the line.

according to where the line is placed in the grips. Higher tension is on the line if it is set back toward the hinge. and lower if set closer to the opening. To open the release, spread the release arms with thumb and forefinger applying pressure to the sides.

To change line release tension, turn tension knob to (+) to increase or (-) to decrease. Tension also may vary

Open









pouce et l'index en appliquant une pression sur les déclencheur, étalez les bras de déclenchement avec le est placee plus près de l'ouverture. Pour ouvrir le vers la charnière et la tension est plus basse si la ligne pinces. La tension est plus élevée si la ligne est placée sei suep aufii ei ap mamacement de la ligne dans les l'augmenter ou vers (-) pour la réduire. La tension peut ligne, tournez le bouton de tension vers (+) pour Pour changer la tension de déclenchement de la

COLES.



#### FIXATION DU DECLENCHEUR DE LIGNE (UNI-RELEASE)

courbe peut devenir fatigue et peut se briser prematurement lors de la recuperation de poids à la traine. CONSEIL: Utilises uniquement un cable droit lots de l'acheminement à travers le terminator. Un cable use ou



ABER DES

NONNUS

Pinces



instructions.



FIGURE 23



FIGURE 22



FIGURE 21



FIGURE 20

CANNON







NONNUO



FIGURE 21



FIGURE 22



FIGURE 23

L'ACCESSOIRE INTELLITROL **DTILISATION DE VOTRE DIGI-TROLL AVEC** 

mêmes fonctions en plus de sa capacité d'afficher les données IntelliTroll sur l'afficheur LCD interne. données du sondeur. Le Digi-Troll 10 vous propose ces cheur et de câble d'antenne Intellitroll pour afficher les link). Vous pouvez également utiliser l'ensemble d'affisondeur Humminbird (en utilisant l'accessoire Cannonçoit les données de l'IntelliTroll et les transmets à votre patibles avec l'accessoire IntelliTroll. Le Digi-Troll 5 re-Le Digi-Troll 5 et le Digi-Troll 10 sont, tous deux, com-

:snossap-io sad Pour installer l'Intellitroll sur le Digi-Troll, suivez les éta-

- indiqué. (Figure 20) Localisez le boulon de fixation de l'antenne à l'endroit
- (FS engure 21) .el-zeniter 2) À l'aide d'une clé de 1/4 po, desserrez le boulon et
- la boucle fermée du ressort. (Figure 22) trousse du sondeur Intellitroll. Insérez le boulon dans 3) Installez le ressort de l'antenne qui est fourni avec la

4) Serrez fermement le boulon. (Figure 23)

a une force excessive. du boulon en acier inoxydable peut se tondre suite Attention: Ne serrez pas excessivement car la tête

(GZ 19 du treuil à travers le centre du ressort. (Figures 24 5) Une fois l'antenne est installée, faites passer le câble

tructions plus détaillées. manuel du propriétaire de l'Intellitroll pour des insperte de signal de données. Reportez-vous à votre drer de taibles pertormances d'attichage et/ou une -uabua 100 run cable non-recouvert peut engengarantir le fonctionnement adèquat du sondeur. recouvert fourni avec votre sondeur Intellitroll pour Nota: Il est recommandé que vous utilisiez le câble



USING YOUR DIGI-TROLL WITH THE INTELLITROL ACCESSORY

Both the Digi-Troll 5 and Digi-Troll 10 are compatible with the IntelliTroll accessory. The Digi-Troll 5 receives the IntelliTroll data and sends it to your Humminbird fishfinder (using the Cannonlink accessory). You can also use the Intellitroll monitor and antenna cable assembly to display sensor information. The Digi-Troll 10 does the same thing but also displays the IntelliTroll information on the internal LCD display.

To install the Intellitroll on the Digi-Troll follow the below steps:

1) Locate the antenna mounting bolt in the location

shown. (Figure 20)

2) With a 1/4" wrench, loosen the bolt and remove. (Figure 21)

3) Install the antenna spring that came with the Intellitroll sensor kit. Insert bolt into the closed loop on the spring. (Figure 22)

Caution: Do not over tighten as the stainless steel bolt

5) Once the antenna is installed, run downrigger cable

Note: It is recommended that you use the coated cable

that came with your Intellitroll sensor for proper sensor operation. The use of non-coated could result in

poor display performance and/or a loss of data signal.

Refer to your Intellitroll owners manual for more detailed

4) Tighten bolt until tight. (Figure 23)

head may shear with too much torque.

through center of spring. (Figures 24 & 25)











soient affichées sur votre sondeur Humminbird. transmettra ces donnees au Cannonink pour qu'elles 10 affichera les données sur son écran. Le Digi-Troll 5 conformément aux instructions incluses, votre Digi-Troll Une fois que vous connectez votre Intellitroll au cáble Votre Digi-I roll est a present compatible avec Intellitroll.



FIGURE 27

FIGURE 26

FIGURE 25



POUR PERTE DE PUISSANCE UTILISATION DE LA MANIVELLE MANUELLE

bes ci-dessous. ne électrique. Pour utiliser la manivelle, suivez les étaboige si vous perdez la puissance ou en cas d'une panpuissance. Cette manivelle vous aide a recuperer votre tée est équipé d'une manivelle manuelle pour perte de Dans le cas d'une batterie à plat, votre treuil à ligne les-

BOUTON D'EMBRAYAGE. BIEN TENIR LE VANA AUOBMAT EL RINET NEIB BOUR ET LE FERA TOMBER. ASSUREZ-VOUS DE BOUTON D'EMBRAYAGE RELACHERA LE TAM-AVERTISSEMENT: DESSERRER OU RETIRER LE

1) Débranchez le treuil et fixez le moulinet.

(Figure 26) dans le sens de horaire. 2) Retirez le bouton d'embrayage en le faisant pivoter

ponton d'embrayage au-dessus d'une eau libre ATTENTION: Faites attention lorsque vous retirez le

(Figure 27) fois installé, vous pouvez commencer à faire partir voire poids à la manivelle. correspondre au gabant hexagonal du tambour. Une 3) Installez le gabarit hexagonal de la poignée qui devra



6) Terminate cable as previously described.

Your Digi-Troll is now Intellitroll compatible. Once you attach your Intellitroll to the cable per the instructions included, your Digi-Troll 10 will display the data on it's screen. The Digi-Troll 5 will pass this data on to the Cannonlink for display on your Humminbird fish finder.



FIGURE 24

FIGURE 26

FIGURE 27



**CRANK HANDLE** 

In case of a dead battery, your downrigger comes equipped with a power loss manual crank handle. This handle allows for the retrieval of your weight should you lose power or have an electrical failure. To utilize the handle follow the below steps.

USING THE INCLUDED POWER LOSS MANUAL

WARNING: LOOSENING OR REMOVING THE CLUTCH KNOB WILL RELEASE THE SPOOL AND ALLOW IT TO RUN FREE. MAKE SUIRE YOU HOLD THE SPOOL BEFORE REMOVING THE CLUTCH KNOB.

1) Unplug downrigger and secure reel.

2) Rotating clockwise, remove the clutch knob. (Figure 26)

3) Install the handle's hex pattern to match the hex pattern on the spool. Once installed, you can start cranking up your weight. (Figure 27)

CAUTION: Take care when removing the clutch knob over open water.

Tip: Control degradation of the power cables and limit corrosion by using anti-oxidant gel on all connections.

NOTE: It is strongly recommended to power your Digi-Troll with a Deep-Cycle marine battery. Only run a Digi-Troll from a Starter battery if it is recharged by an alternator while trolling.

lead of the power cable or that you connect the downrigger to a battery selector switch. (See Fuse and Wire Specifion your battery or the downrigger will not operate. Use the quick disconnect plug to remove the downrigger without touching the battery.

Connecting to the Battery: It is strongly recommended that a fuse or manual reset circuit breaker be installed at the battery on the positive cations) Connect the positive lead (RED) to the (+) post on your battery and the negative lead (BLACK) to the (-) post

UNIT AND VOID YOUR WARRANTY.

## breaker (located under motor housing). Be sure to measure the battery voltage of your boat.

The Digi-Troll is rated at 30 amps (full load), 12 volts DC and is protected by a 25 amp manual reset circuit

WARNING! - DO NOT RUN THIS DOWNRIGGER ON A 24 VOLT BATTERY SYSTEM. THIS WILL DAMAGE THE

**Electrical Specifications & Wiring Instructions** 

1.

NOTE: To ensure proper operation of your Digi-Troll, ground the battery to your boat's electrical system's ground. Malfunctions with the PIC, communication between units, or loss of operation result from faulty grounding. Always check to see if your boat is properly grounded first.

## 1.

Wiring Your Downrigger Your Boat's Electrical Condition

- Always make sure the boat is properly grounded to the water. This will help ensure proper PIC voltage on the cable and that the Short Stop will function properly.
- In saltwater, make sure the sacrificial zinc anodes are replaced when half dissolved. This ensures that the boat will run with a neutral or slightly positive charge. Clean zincs on a regular basis with a non-corrosive brush.
- The cable on your downrigger should be replaced every 2 years. Etching of the cable can weaken it physically and electrically.
- Use the trolling weight insulators supplied with your downrigger. This insulates your weight from the positive . charge on the cable. This will also ensure that the trolling weight will stop at water level when retrieved.

• The use of Cannon vinyl coated lead weights is recommended.

match your Digi-Troll setting if properly wired.

With your boat in the water and the downrigger cable deployed in the water, measure the dc voltage from the cable to a grounded metal surface of the boat touching the water. It should be 0.6-0.8VDC (fixed PIC) or it should

#### Check the zinc sacrificial anodes on your boat and on the outboard/outdrive. If they are more than 50% dissolved they should be replaced. Any coating of slime or growth should be cleaned off. All metal parts including the hull (if metal) must be interconnected by a grounding wire. This includes motor shafts, outdrives, and through hull fittings. f your boat and zinc anodes are set up correctly, the voltage on the stainless steel downrigger wire should be positive when in contact with the water.

It is important to make sure that your boat is properly set up before installing your Digi-Troll with Positive Ion Control (PIC). Whenever a boat is in water, various submerged parts interact to create weak electrical currents. These weak electrical currents must be controlled to extend the life of the boat's metal parts and ensure a good fish catching environment.





## Cablage de votre treuil a ligne lestee

#### Cablage electrique de votre bateau

des pieces en metal du bateau et pour assurer un environnement propice a la peche. taibles courants électinques. Ces faibles courants électinques doivent être contrôlés pour prolonger la durée de vie controle d'ions positifs (PIC). Lorsqu'un bateau est à l'eau, diverses parties submergées interagissent pour créer de Il est important de vous assurer que votre bateau est monte correctement avant d'installer votre Digi-i roll avec

devrait être positive lorsqu'elle entre en contact avec l'eau. de zinc sont reglés correctement, la tension sur le fil du treuil à ligne lestee en acier inoxydable de votre Digi-Troll comprend les arbres de moteur, composants et les raccords de coque traversants. Si votre bateau et les anodes en métal incluant la coque (si elle est en métal) doivent être reliées entre elles par un conducteur de terre. Ceci 50 %, elles doivent être remplacées. Toute couche de boue ou d'accumulation doit être enlevée. Toutes les pièces Vérifiez les anodes réactives de zinc sur votre bateau et sur le hors-bord. Si elles sont dissoutes de plus de

est correctement cable. du bateau. La tension doit être de 0,6-0,8 VCC (PIC fixe) ou elle doit correspondre au réglage de votre Digi-Troll s'il contaut coutiun gebrais le caple et jusqu'a la partie en contact avec l'eau des composants metalliques mis a la terre Tout en ayant votre bateau à l'eau et le câble du treuil à ligne lestée déployé dans l'eau, mesurer la tension du

- Unisez, de préférence, les poids de plomb recouverts de vinyle Cannon.
- s'arretera au niveau de l'eau, lorsqu'il est remonte. votre poids de la charge positive sur le cable. Ils garantissent aussi que le poids pour la pêche à la traine Utilisez les isolateurs de poids pour la péche à la traîne fournis avec votre treuil à ligne lestée. Ils isolent
- bent canset des dommages physiques et électriques. Le cáble sur votre treuil à ligne lestée devrait être remplace tous les 2 ans. L'attaque chimique du cable
- Vous devez nettoyer les anodes de zinc régulièrement avec une brosse non corrosive. sont dissoutes de moitie. Ainsi, le bateau fonctionnera avec une charge neutre ou légèrement positive. Dans l'eau de mer, yous devez yous assurer que les anodes réactives de zinc sont remplacées lorsqu'elles
- garantir une tension PIC appropriée sur le cáble et un fonctionnement adéquat de l'Arrêt court. Vous devez toujours vous assurer que le bateau est correctement mis à la terre dans l'eau. Cela aidera a

PIC, au manque de communication entre les unités ou à l'arrêt de l'opération. teme electrique a la terre de votre bateau. Une mise a la terre defectueuse peut conduire au dystonctionnement du NOTE: Pour gerentir le bon tonctionnement de votre Digi-Iroll, mettez la battene à la terre en la branchant au sys-

#### Specifications electriques et instructions de cablage

DE VOILE Dateau. manuel de 25 amperes (situe sous le carter du moteur). Vous devez vous assurer de mesurer la tension de patterie Le Digi-Troll est calibre à 30 ampères (charge complète), 12 volts CC et est protège par un disjoncteur à rappel

BATTERIE DE 24 VOLTS. CECI ENDOMMAGERA L'UNITE ET ANNULERA VOTRE GARANTIE. AVERTISSEMENTI - NE PAS FAIRE FONCTIONNER CE TREUIL À LIGNE LESTÉE SUR UN SYSTÈME DE

#### Raccordement à la batterie:

votre batterie sinon le treuil ne fonctionnera pas. Utilisez la fiche de coupure rapide pour retirer le treuil sans toucher cablage). Branchez le fil positif (ROUGE) sur la borne (+) de votre batterie et le fil négatif (NOIR) sur la borne (-) de mentation de la batterie ou de brancher le treuil a un selecteur de batterie. (Voir les specifications de fusibles et de Il est tottement recommande d'installer un tusible ou un disjoncteur a rappel manuel sur le fil positit du cable d'all-

ment un Digi- i roll d'une batterie de démarrage s'il est recharge par un alternateur lors d'une pêche à la traine. NOTA: Il est tortement recommande d'alimenter votre Digi-i roll avec une batterie-marine Deep-Cycle. Utilisez seule-

tontes les connexions. Consell: Controlez la degradation des cables d'alimentation et limitez la corrosion en utilisant un gel antioxydant sur



#### Le greement et les Directives D'installation :

technicien qualifie. Les specifications suivantes sont pour les directives generales seulement : (ABYC) les normes en truquant votre bateau. Le changement de l'installation electrique de bateau devrait etre accompli par un Pour la securite et les raisons d'acquiescement, nous recommandons que vous suivez le Conseil d'Yacht et de Bateau america in

diriges plus de 30 preds de la batterre, no us recommandons que vous contactez un technicien marin qualitie. metallique recommande. Si vous utilisez le fil plus long que cela fourni avec votre unite, suivez le graphique ci-dessous. Si vous Dowuriddets multible on les sutuices electudnes anblemeursutes an meme circnit de bonnoit bent snoit nu imbact ant le calipte PRUDENCE: Ces directives s'appliquent au general truquant pour soutenir votre Canon Downrigger. Le branchement de

# Specifications Metalliques :

6 calibr	(sentem (8-8)	.11 0E-32
8 calibr	(5-8 metres)	16-25 ft.
10 calibr	(0-5 metres)	.11 S1-0

#### 30 Ampere, 32 volts, impermeables, southe vite Specifications de Fusible/Brisant :

#### esteel angil a sliuent stueizuld ab notistnemilA

quement en tout temps. (Voir le montage du câblage recommandé ci-dessous) lestee par batterie. Les caracteristiques avancees du Digi- i roll peuvent permettre a l'unite de tonctionner prati-Lorsque vous faites fonctionner plusieurs Digi-Trolls, vous devez brancher un maximum de 2 treuils à ligne

#### : .adí) suemement (yper type: :

JION

(+) abnoy

- 'seinen 42 - 1 Digi-Troll par batterie -
- 2 Digi-Troll par battene -'saunay or

de fonctionnement réel peut varier. Temps base sur les résultats en laboratoire avec un poids de 6,8 kg (15 lb) et des batteries Deep-Cycle. Le temps

٨Z

O

151

О

 $\cap$ 



\*Time based on lab results using a 15lb weight and Deep-Cycle batteries. Actual run time will vary.

1 Digi-Troll per battery - 24 hours. 2 Digi-Trolls per battery - 10 hours.

Typical Operating Time\*:

When operating multiple Digi-Trolls, run a maximum of 2 downriggers per dedicated battery. The advanced features of the Digi-Troll can keep the unit working virtually all the time. (See below for the recommended wiring setup.)

#### **Powering Multiple Downriggers**

30 Amp, 32 Volt, waterproof, fast blow

you contact a qualified marine technician.

(0-5 meters)

(5-8 meters)

(8-9 meters)

Wire Specifications:

0-15 ft.

15-25 ft.

25-30 ft.

**Rigging and Installation Guidelines:** 

**Fuse/Breaker Specifications:** 



10 gauge

8 gauge

6 gauge

rigging your boat. Altering boat wiring should be completed by a qualified technician. The following specifications are for general guidelines only: CAUTION: These guidelines apply to general rigging to support your Cannon Downrigger. Powering multiple Downriggers or

en parallèle

151

Branchez plusieurs batteries



For safety and compliance reasons, we recommend that you follow American Boat and Yacht Council (ABYC) standards when



#### InonT-igid nustoubanan

deau et le suivi du tond independamment. En l'équipant d'un transducteur optionnel Digi-Troll (14910/2), le Digi-Troll 10 sera capable d'afficher la protondeur

#### Installation d'un transducteur optionnel

deur de votre Digi-Troll. Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les directives d'installation attentivement, L'installation appropriée du transducteur est essentielle à la performance des caracteristiques de suivi de la proton-

#### Ou installer le transducteur

sduuei l'eau turbulente, ainsi vous devez vous assurer que le transducteur est en contact etroit avec l'eau calme en tout plean avait de determiner le lieu d'installation. Les signaux du sonar ne peuvent pas circuler en plein air ou dans avancer votre bateau à différentes vitesses et observer les endroits où l'eau circule le plus calmement sur le tateur doit être installe à un endroit ou l'eau est calme et exempte de bulles. Pour vous aider, vous pouvez taire trouve a moins de 1/3 du centre du tableau saut la partie directement en ligne avec l'helice du bateau. Le transduc-A importe quel endroit situe le long du rebord intereur du tableau est acceptable. La position d'installation ideale se

est installée sous la partie intérieure de votre bateau. causeront de la turbulence et des bulles d'air. La turbulence de l'eau est minimisée lorsque la face du transducteur Si vous avez un bateau en aluminium, évitez de placer le transducteur derrière une rangée de rivets. Les rivets

transducteur est submerge de 5 cm (2 po) au moins en tout temps. de cale en plaçant la surface intérieure du transducteur le plus de niveau possible. Vous devez vous assurer que le Pour certaines applications avec les bateaux à coque non metallique, le transducteur peut être place dans le tond

#### Comment installer le transducteur

Pour installer le transducteur, vous avez besoin de ce qui suit :

Produit de calfeutrage en silicone Clé de 3/8 po Perceuse avec un foret numero 28 ou de 9/64 po Un tournevis crucitorme Un tournevis pour écrous à fente

perceuse à foret No. 28 ou de 9/64 po. me guide, marques et perces les quatre trous des vis de montage de 1/2 po a 5/8 po de protondeur, a l'aide d'une teur sur les supports et serrez suffisamment les boulons pour qu'ils tiennent en place. En utilisant les supports com-Suivez les instructions d'installation tournies avec les pieces de montage de votre transducteur. Fixes le transduc-

siv sel serres les supports à la hauteur voulue et serres les vis. Attachez sans serrer le transducteur sur le tableau de votre bateau à l'aide des quatre vis autotaraudeuses numero

se situer de 1/16 po à 1/8 po sous la coque du bateau. Serrez les boulons. vers l'avant pour garder une pression d'eau sur la surface plane lorsque le bateau est en mouvement et elle devrait La surtace plate du transducteur doit être le plus possible parallèle à la surtace de l'eau mais juste assez inclinée

721125 silicone. Sinon, vous risquez de causer des dommages importants à votre bateau l Réinsérez chaque vis et Enlevez les vis autotaraudeuses numero 8, une à la fois, et remplissez le trou avec un produit de calteutrage en

By purchasing the optional Digi-Troll transducer accessory (1491072), the Digi-Troll 10 is able to display water depth and independently bottom track.

#### Installing the Optional Transducer

**Digi-Troll Transducer** 

Proper transducer installation is critical to the performance of your Digi-Troll's depth tracking features. For best re-

sults, follow all mounting instructions carefully.

Where to Mount the Transducer

Any location along the bottom edge of the transom is acceptable. The preferred mounting position is within the center 1/3 of the transom excluding the area directly in line with the boat's propeller. The transducer must be mounted where the water is smooth and free of bubbles. It may be helpful to drive your boat at a variety of speeds and observe where the water flows most smoothly off the transom before deciding on a mounting location. The sonar signals cannot travel through either open air or turbulent water, therefore, you must make sure that the transducer is in contact with

undisturbed water at all times.

If you have an aluminum boat, avoid placing the transducer behind a row of rivets. The rivets will cause turbulence and air bubbles. Water turbulence is minimized when the transducer face is mounted below the bottom of your boat.

In certain applications for non-metallic hulled boats, the transducer can be positioned in the bilge with the bottom surface of the transducer as level as possible. Make sure that the transducer is submerged at least 2 inches at all times.

#### How to Mount the Transducer

To mount the transducer, you will need:

A slotted screwdriver A phillips screwdriver Drill with a No. 28 or 9/64" bit 3/8" wrench Silicone caulk

Follow the mounting instructions supplied with your transducer mounting hardware. Attach the transducer to the brackets and tighten the bolts just enough to hold it in place. Using the brackets as a guide, mark and drill the four mounting screw holes 1/2" to 5/8" deep, using the No. 28 or 9/64" drill.

Loosely attach the transducer to the transom of your boat with the four #8 self tapping screws supplied. Adjust the brackets until the desired height is achieved and snug up the screws.

The flat surface on the transducer should be as parallel with the water surface as possible, but tipped forward just enough to keep water pressure on the flat surface when the boat is moving and should be 1/16" to 1/8" below the hull of the boat. Tighten up the bolts.

Remove the #8 self tapping screws one at a time and fill the hole with silicone caulk. Failure to do so may seriously damage your boat! Reinsert each screw and tighten.

NOTE: On aluminum boats it may be necessary to use a wooden backing plate between the transom and the brackets. Attach a 7" piece of 1 x 6 hardwood flush with the bottom of the hull, and attach the transducer per the above instructions. Be sure to varnish the wood and silicone the screw holes thoroughly to prevent leakage and damage to vour boat.



## Cheminement du câblage

tre l'appareil en marche cable. Enroulez le cable excédentaire et attachez-le. Le cable du transducteur DOIT Etre branche avant de metdes autres fils électriques pour empêcher l'interférence. Vous ne devez pas couper ni épisser ni raccourcir le pas endommager la gaine de câble. Gardez le cáble à l'écart de l'allumage, du tachymètre, de l'alternateur et cáble du transducteur à la prise pour transducteur prévue à l'arrière du treuil à ligne lestée. Assurez-vous de ne Après avoir installe le transducteur, acheminez le cable du transducteur vers votre Digi-Troll. Branchez le

Une fois que le transducteur est monté et branché à votre Digi-Troll 10, l'afficheur indiquera la profondeur du L'enlèvement du connecteur ou l'épissage du câble annule la garantie du transducteur.

fond dans la fenêtre PROFONDEUR SONAR à l'écran.

PROFONDEUR SONAR AFFICHÉE

1010/ s1557 015090000000555/5/5/5/





CABLE D'ALIMENTATION

## MISE EN ROUTE

FIGURE 28

## Fonctionnement du Digi-troll 10

Le Digi-Troll 10 vous offre les caractéristiques les plus avancées pour le treuil à ligne lestée.

Contrôle d'ions positifs variable.

Moteur de haute performance.

Fonctionnement à vitesse variable.

(transducteur optionnel requis).

- Grand afficheur numérique LCD à programmation facile qui affiche la profondeur du poids.
- suivi du fond avec un seul transducteur. (Transducteur optionnel et cable d'interface requis) La mise en réseau du fonctionnement vous permet d'enchaîner plusieurs Digi-Troll 10 en groupe pour un
- Mode de cyclage qui permet de cycler le poids entre deux profondeurs programmables.

Mode de surveillance en profondeur qui permet d'utiliser le treuil à ligne lestée comme sondeur

Affichage de la profondeur Humminbird sur l'écran LCD Cannon (à l'aide de Cannonlink)

Compatibilité avec les sondeurs Humminbird et Cannonlink (séries 1100, 900, 700, ou Matrix).

- Touche Haut Auto pour lever rapidement le poids à la surface de l'eau.

Mémoire de stockage permanente qui conserve tous les réglages.

## Programmation d'avance de cinq profondeurs de poids à choisir à l'aide d'une touche.

### Once the transducer is mounted and connected to your Digi-Troll 10, the display will show the bottom depth under SONAR DEPTH on the display.

Transducer Cable Routing

on.

CIRCUIT BREAKER TRANSDUCER INPUT

Connector removal or cable splicing voids the product warranty.

## DISPLAYED SONAR DEPTH





ANNON

After mounting the transducer, route the transducer cable to your Digi-Troll. Connect the transducer cable to the

transducer plug at the back of the downrigger. Be sure not to damage the cable jacket. Keep the cable away from

ignition, tachometer, alternator and other electrical wiring to prevent interference. Do not cut, splice or shorten the

cable. Coil the excess and secure it in place. The transducer cable NEEDS to be connected before turning the unit



FIGURE 29





# FIGURE 28

**GETTING STARTED** 

Operating the Digi-troll 10

•

.

•

•

Variable Positive Ion Control.

Variable speed operation

High efficiency motor

The Digi-troll 10 offers you the most advanced features available in a downrigger.

Cycling mode allows the weight to be cycled between two programmable depths. Store five pre-programmed weight depths that can be selected at the touch of a key.

Display of the Humminbird depth on the Cannon LCD screen (using Cannonlink).

Compatibility with Cannonlink and Humminbird fishfinders (1100, 900, 700, or Matrix Series).

Networking operation allowing you to chain several Digi-Troll 10s together for bottom following with only one

Bottom depth monitor mode allows your downrigger to be used as a depth finder (optional transducer required).

Large LCD digital display for weight depth and easy programming.

transducer. (Optional transducer and interfacing cable required)

AUTO-UP key to quickly raise the weight to water surface.

A permanent storage memory to retain all the settings.



## Of IlorT-igid ub rushbiftA

Nota: Une protondeur negative indique la distance au-dessus de la surface de l'eau. sous tension. Lors d'un usage normal, l'afficheur indiquera la profondeur du poids en pieds. Lorsque le cable d'alimentation est branche, appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier pour mettre le treuil

Durant la programmation des caracteristiques speciales, l'atticheur sert a indiquer divers reglages.

## Clavier Digi-troll 10

Le clavier Digi-Troll 10 possède huit touches situées sous l'afficheur.

noitstnemilA

#### Fonctions de la touche MARCHE/ARRET:

Allumer le Digi-Troll - Simplement appuyez et relâchez la touche.

Eteindre le Digi-Troll - Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant trois secondes.

## MENU

SDIOC tion pour plus de détails). Après 7 secondes d'inactivité du clavier, l'écran retourne à l'affichage de la profondeur du Le Menu fait défiler l'afficheur à travers un total de huit écrans de programmation (voir la section sur la programma-

OTTOWL-ISHO

NMOG

ർന

INOLNY

\$12

MELARINA

LUMPER OF

THE IS 1820

A DOTTO AND A STREET OF A

1100

BUR(3)) 4

ENER FOR

BUILDING APPERT MARCHINES.

 $\langle \rangle$ 

FORDER

25.00

REPUBLICAN STATE

10.0

80

Water

TAXES WHEN B

NONNES

LOUTES

VIDER REALING

seupriente les valeurs numériques. En mode de programmation, la touche UP (HAUT) bermet de lever le poids lorsqu'elle est entoncee. En mode de tonctionnement manuel, cette touche TUAH

## SA8

DOWN (BAS) réduit les valeurs numériques. cee. En mode de programmation, la touche permet de baisser le poids lorsqu'elle est enton-En mode de fonctionnement manuel, cette touche

## **UAB'L DE L'EAU**

de profondeur du poids sera remise à zéro. est appuye et maintenue enfoncée, le compteur tialisation de la protondeur. Lorsque cette touche La touche Surface de l'eau offre l'option de réini-

## MENU

-menus de programmation. La touche Menu permet d'accèder à tous les sous

## EXECUTER

nuew ewers cuter une tonction après sa selection à l'aide du Cette touche est habituellement utilisée pour exe-

## SELECTIONNER

programmables. menus lors du réglage de certains paramètres TIONNER consiste à avoir accès à des sous-TER. Une autre fonction de la touche SELECdeurs indiquées, appuyez sur la touche EXECUché. Pour déplacer le poids à l'une des protond'avance lorsque l'écran de protondeur est affiatticher les protondeurs de poids programmees Utiliser la touche SELECTIONNER pour régler ou

## OTUA TUAH

cyclage, etc.) lorsqu'elle est utilisée. autre mode de fonctionnement (suivi du fond, independamment de votre reglage et annule tout 5 assativ si asilitu OTUA TUAH adouot su .eqmat point de consigne de la surface de l'eau à tout us sbiod el revel ruod OTUA TUAH rus seyuqqA



## **Digi-Troll 10 Display**

When the power cord is plugged in, press the power button on the keypad to turn on the downrigger. In normal usage, the display will indicate the depth of the weight in feet. (Note: A negative depth indicates distance above the water surface). During programming of special features, the display is used to indicate various settings.

## Digi-troll 10 Keypad

The Digi-troll 10's key pad has eight keys located below the display.

## Power

The ON/OFF key functions: 1) Turn the Digi-troll ON - Simply press and release. 2) Turn the Digi-troll OFF - Press and hold power button for three seconds.

## MENU

The Menu moves the display through up to eight screens for programming (see section on programming for details). After 7 seconds of inactivity on the key pad, the screen reverts back to the weight line out display.

## UP

During manual operation, this key raises the weight when pressed. In programming mode, the UP key increases numeric values.

#### DOWN

During manual operation, this key lowers the weight when pressed. In programming mode, the DOWN key decreases numeric values.

#### WATER ZERO

The water zero key provides a reset option for depth. When pressed and held, the line out count will reset to zero.

#### MENU

The menu key provides access to all programming submenus.

#### RUN

This key is typically used to execute a function after selected using the menu system.

#### SELECT

Use the Select key to set or display the pre-programmed weight depths when in the Depth screen. To move the weight to any of the depths indicated, press the RUN key. Another function of the Select is to step through sub-menus when you are setting certain programmable parameters.

#### AUTO UP

Press AUTO UP to raise the weight to the water zero set point at any time. AUTO UP uses the speed 5 regardless of your setting and cancels any other mode of operation (bottom following, cycling, etc.) when used.



Programming the Digi-troll 10 The Digi-troll 10 contains up to eight menus that enable you to program and customize its operation. Any changes made using the menu system are automatically saved in permanent memory when the downrigger is turned off. NOTE: The downrigger must be turned off with the power button for the settings to be saved.

LCD Icon Layout





ANNON

-۲ 0

0

The icons for the Digi-Troll 10 display are illustrated below. Icons will illuminate as they become applicable to

Both the keypad and LCD use electroluminescence technology for backlighting the LCD icons and the keypad

The backlighting will automatically illuminate upon power up of the downrigger. It will time-out after 3 hours of

continuous use. To restart another 3 hour lighting cycle, press the power button briefly without turning off the

buttons. This feature makes it easier to fish in low light conditions with your Digi-Troll 10.

**Digi-Troll 10 LCD Display** 

function settings.

downrigger.

Backlight Feature

# AUTO UI UTO UP

Profondeur de ab sessiv Contraction of -001124 100.12 Réglage du câble Vitesse de montée stitisoq anoi'b Réglage du contrôle Vitesse de descente Options de réglage Profondeur du sonar mintale billings rule de la profondeur Réglage d'avance linen ub spiod Profondeur de

#### Les icones de l'afficheur LCD

llotilletroll

Température de

#### Programmation du Digi-troll 10

NONNED

lour

icones de l'afficheur LCD et des touches du clavier.

Caractéristique de rétro-éclairage

Afficheur LCD du Digi-Troll 10

nent actives pour le réglage des tonctions.

logie d'électroluminescence pour le rétro-éclairage des

Le clavier ainsi que l'afficheur LCD utilisent une techno-

ci-dessous. Les icônes s'allumeront dès qu'elles devien-

Les icônes de l'afficheur du Digi-Troll 10 sont illustrées

**Utilisation pendant** 

l'Intellitroll

permanente lorsque le treuil est éteint. ment. Tout changement apporté en utilisant le système menu est automatiquement sauvegardé dans une mémoire Le Digi-Troll 10 contient jusqu'à huit menus qui vous aident à programmer et personnaliser son fonctionne-

faible de l'Intellitrol

Alerte de batterie

appuyez sur la touche Sélectionner lorsque l'écran de profondeur est affiche, vous pouvez afficher, changer et fondeur). Les sous-niveaux, s'il y a lieu, sont accédés à l'aide de la touche Sélectionner. De plus, lorsque vous MENU est utilisée pour accéder à chacun des menus en commençant par l'écran par défaut (appelé écran de pro-NOTA: Le treuil doit être éteint avec le bouton d'alimentation pour que les réglages soient sauvegardés. La touche

activer jusqu'à cinq profondeurs de poids programmables.

Intellitrol

Mode de Treuil

Menu de réglage

NONNUO

Troll 10 dans des conditions de faible éclairage. Cette caractéristique facilite la pêche avec votre Digi-

nuit ou lumière bas

Utilisation pendant

liuent el

briévement sur le bouton d'alimentation, sans éteindre nu nouveau cycle de 3 heures d'éclairage, appuyez après 3 heures d'utilisation continue. Pour redémarrer mise sous tension du treuil à ligne lestée. Il s'éteindra Le rétro-éclairage s'allumera automatiquement dès la

Now press the RUN key to activate the Bottom Following feature or press Select key to adjust the distance that the weight is to remain off the bottom. The range is from +50 to -50 feet. Use the negative range to compensate for the Blowback of the weight at high trolling speeds. Press the UP or DOWN key to increase or decrease the value and press RUN key to activate the Bottom Track or press Select key once more to adjust the sensitivity of the weight depth adjustment to minor variations in depth and/or motion of the boat due to wave action. Use UP or DOWN key to adjust. The range is 1 to 16 feet. For relatively calm water, start with a setting of 4 feet. The weight will now adjust its depth only when the bottom depth increases by 4 feet or more. However, it will always adjust for any decrease in bottom depth regardless of this setting.

From the *depth screen*, press the menu key once. The screen shows the user-set depth limit that the weight will travel to regardless of the bottom depth. Press the UP key to increase and DOWN key to decrease. Caution: For obvious reasons, this limit must not exceed the bottom depth and/or the length of the cable. Complete running out of the cable will result in back spooling or loss of cable.

Caution:

In order to keep the weight from touching the bottom, make sure that the bottom is well below the band that

you have selected. Bottom Track Menu

to avoid continuous weight adjustments due to minor changes in bottom depth and boat motion caused by wave action, you have the ability to adjust the responsiveness of the weight. You can also define the maximum depth that you

# or

2) Optional sonar transducer attached to your downrigger and mounted according to the instructions in this man-

In the bottom track mode, the Digi-troll 10 maintains the weight at a fixed distance above the bottom. In order

- 1) Connection to Cannonlink and a compatible Humminbird fishfinder (only settable at fishfinder).
- near the bottom. This mode of operation requires one of the following:

- The Bottom Track mode is designed to help you fish consistently

wish the weight to go to, regardless of the bottom depth.

Note: If there is no button press for 7 seconds the system will exit the menu and go to the main screen.







NOTE: The Cycling, Speeds, Line On Reel, and PIC menu options are NOT accessible through the downrigger when connected to Cannonlink.

While programming, the UP key is used to increase the value and the DOWN key is used to decrease the value. Remember during programming, if there is no activity on the keypad for 7 seconds, the menu reverts back to the default depth screen.

The chart below summarizes the Digi-troll 10's menu system in the order of occurrence.

#### Le système menu

Le tableau situé ci-dessous résume le système menu du Digi-Troll 10 selon son ordre de présentation.

condes, le menu retournera a l'ecran de protondeur par detaut. pour réduire la valeur. Souvenez-vous durant la programmation que si le clavier reste inactif pendant sept se-Durant la programmation, la touche HDUT est utilisée pour augmenter la valeur et la touche BAS est utilisée

treui lorsqu'il est connecte a Cannonink. NOTA: Les options de menu Cyclage, Vitesses, Ligne sur moulinet et PIC ne sont PAS accessibles à travers le



Note: En l'absence d'un appui de bouton pendant 7 secondes, le système quittera le menu et retoumera a l'écran principal.

#### puot np IAINS

riouuement necessite une des options suivantes. Le mode Suivi du fond est conçu pour vous procurer une pêche consistante prés du fond. Ce mode de fonc-

- Branchement à Cannonlink et à un sondeur Humminbird compatible (réglable uniquement sur le sondeur). 1
- Transducteur de sonar optionnel rellé à votre treuil et installé selon les instructions de ce manuel. (2)

également définir la protondeur maximale à laquelle vous souhaitez que le poids arrive, quelle que soit la protonpateau provoque par l'action des vagues, vous avez la possibilité de régier la sensibilité du poids. Vous pouvez sinatements continues de poids en raison de changements mineurs dans la protondeur du tond et du mouvement du En mode Suivi du fond, le Digi-troll 10 maintient le poids à une distance fixe au-dessus du fond. Afin d'éviter les

## :notinettA deur du tond.

MR425-LINEAU DESIGNBURGER T-States

#### vous avez selectionne. Afin d'éviter que le poids touche le fond, assurez-vous que le fond est bien en-dessous de la valeur que

## bnot ub iviu2 eb uneM

touche HUAD pour augmenter la limite et sur la touche BAB pour la diminuer. le poids atteindra indépendamment de la protondeur du tond, cette limite est réglée par l'utilisateur. Appuyez sur la A partir de l'ecran de protondeur, appuyez une tois sur la touche Menu. L'ecran attiche la limite de protondeur que

cable. L'utilisation de la longueur complète du cable provoquera un rembobinage ou une perte du cable. Attention: Pour des raisons evidentes, cette limite ne doit pas depasser la protondeur du tond et/ou la longueur du

mente de 1,2 m (4 pi) ou plus. Cependant, il réglera toujours sa profondeur en cas d'une diminution de la profonreglage de 1,2 m (4 pt). Le poids reglera, à présent, sa protondeur et seulement lorsque la protondeur du tond augglage. Celui-ci peut varier entre 0,3 et 4,9 m (1 et 16 pi). Dans une eau relativement calme, commencez avec un tondeur et/ou du movement du baseau cause par les vagues. Utilisez les touches du novement du taire le retois bont regler la sensibilité du réglage de la protondeur du poids pour tenir compte de vanations mineures de proet appuyez sur la touche EXECUTER pour activer le Suivi du fond ou appuyez sur la touche Selectionner une autre ses elevees de la peche à la traine. Appuyez sur les touches HAUI ou BAS pour augmenter ou diminuer la valeur -15 m cf-15 m lectionner pour régler la distance du poids pour qu'il n'entre pas en contact avec le tond. La portée peut varier entre Appuyez maintenant sur la touche EXECUTER pour activer la fonction Suivi du fond ou appuyez sur la touche Se-

deur du tond, independamment du reglage.

The Menu System

Main Screen

ual

1.



#### Menu du cyclage

"EXECUTER" pour activer. le temps de cycle par incréments d'une (1) seconde pour une durée de 5 à 60 secondes. Appuyez sur le bouton du poids entre les mouvements de cyclage. Appuyes sur HAUT ou BAS pour faire le réglage. Vous pouves régler le transducteur est branché) pour acceder à ce menu. Le premier écran vous permet de régler le temps de pause A partir de l'écran de protondeur, appuyez une fois sur la touche MENU (ou une fois depuis l'écran Suivi du fond si

la valeur de la limite supérieure. tionner de nouseur régler la limite HDUA. Appuyez sur la touche HDUA de ROB pour augmenter ou diminuer rieure. Appuyez sur la touche HDUT ou BAS pour augmenter ou diminuer la limite inferieure. Appuyez sur Selec-Appuyez sur Selectionner pour régler la protondeur du cycle. Une valeur Bas (dn) sera affichée pour la limite infe-





Press Select to adjust the cycle depth. Down (dn) will be displayed for the down boundary. Press the UP or DOWN key to increase or decrease the down boundary. Press Select again to adjust the UP boundary. Press the UP or DOWN key to increase or decrease the up boundary.

ments. Press UP or DOWN to adjust. You can adjust the cycle time in steps of 1 second increments from 5 to 60

## From the depth screen, press the MENU key once (or once from the Bottom Track screen if the transducer is connected) to enter this menu. The first screen allows you to adjust the pause time of the weight between cycling move-

seconds. Press the "RUN" button to activate.

Bottom Track





ANNON



Ce menu vous permet de régler la vitesse du poids vers le HAUT (de 1 à 5 - 1 la plus lente, 5 la plus rapide) en

tout temps saut lorsque la fonction HUAA DUTO est activée. La fonction HAUA DUTO est toujours à la vitesse 5.

Utilises la touche HAUT ou BAS pour sélectionner l'une des cinq vitesses disponibles. Appuyez trois fois sur la touche MENU à partir de l'écran de profondeur ou une fois à partir du menu de cyclage.

#### Stream de vitesse de descente

Ce menu vous permet de régler la vitesse du poids vers le BAS en tout temps.

la touche HAUT ou BAS pour sélectionner l'une des cinq vitesses disponibles. Appuyez sur le menu Selectionner pour basculer entre une selection de vitesses supérieures et inférieures. Utilises



## Menu controle d'ions positits (PIC)

MR42 AND DAMPINGURT NAME

1อบแกตน

Ce menu vous permet d'appliquer une tension variable de 0,2 à 1,2 volt.

1euinou Jns

Appuyez sur Menu quatre fois depuis l'écran de profondeur ou une fois depuis l'écran haut/bas.





Ce menu vous permet de définir la longueur de la ligne sur le moulinet. Celle-ci est Incrémentée par tranches de





35,2 m (50 pi). Ce réglage est important pour pouvoir déterminer la protondeur de fond réelle.



modifier la valeur

nuau ai rabinp

Press the MENU key three times from the depth screen or once from the cycle menu. Use UP or DOWN key to select one of the five speeds.

#### Down Speed Menu

This menu lets you adjust the speed of the weight in the DOWN direction at all times.

except during the AUTO UP operation. AUTO UP is always at speed 5.

Press the Select menu to toggle between up and down speed selection. Use UP or DOWN key to select one of five speeds.



Press Up or Down

Button to change

the value

Press Up or Down

Button to change

the value

This menu lets you set the amount of line on the reel. Increments are in 50 ft. This setting is important in determining

Press Run button

to exit menu

Press Run button

to exit menu

returns to main

screen

returns to main

screen

This menu lets you control the PIC level from 0.2 vdc to 1.2 vdc.

# Positive Ion Control Menu

PIC value

Press the Menu five times from the depth screen or once from the PIC screen.

Press the Menu four times from the depth screen or once from the up/down screen.





Line on reel

value

PIC Menu

true line out.

Line On reel Menu

Line On Reel Menu



## Seru des mesures

Ce menu vous permet de basculer entre les mesures anglaises et les mesures métriques.

Appuyez sur Menu six fois depuis l'écran de profondeur ou une fois depuis l'écran Ligne sur moulinet.



#### Menu Recouvert/non-recouvert

Ce menu vous permet de basculer entre les choix de cáble Cannon recouvert ou non-recouvert. Ce réglage est également important pour déterminer une profondeur de poids précise.

Appuyez sur Menu sept fois depuis l'écran de profondeur ou une fois depuis l'écran des Mesures.



#### Menu Décalage du Sonar

Ce menu vous permet de définir un décalage pour la valeur de votre sonar. Contrairement à votre transducteur Humminbird ou autre, si votre transducteur Digi-Troll est monté avec un écart de hauteur d'un ou de deux pieds, vous pourres toujours tenir compte de cette différence.

Appuyez sur Menu huit fois depuis l'écran de profondeur ou une fois depuis l'écran Recouvert/non-recouvert.



## Affichage de la profondeur du fond

#### (Cannonlink ou Transducteur optionnel requis)

Cette caracténstique vous permet d'utiliser votre treuil comme sondeur en affichant continuellement la protondeur du fond. Il est cependant nécessaire que l'appareil soit raccordé au transducteur optionnel Digi-Troll ou à un sondeur Humminbird (série 1100, 900, 700, ou Matrix) par l'intermédiaire du module Cannonlink. S'il est raccordé à Cannonlink, l'afficheur du sonar correspondra à la protondeur du sondeur. La connexion à Cannonlink ou au transducteur devra être entreprise avant la mise sous tension du treuil.

This feature allows your downrigger to be used as a depth finder by continuously displaying the bottom depth. The unit needs to be hooked up to either the optional Digi-Troll transducer or a Humminbird fishfinder (1100, 900, 700, or Matrix Series) via the Cannonlink module. If hooked up to Cannonlink, the sonar display will match the fishfinders depth. The connection to the Cannonlink or transducer will need to be installed prior to power up of the downrigger.

#### Bottom Depth Display (Cannonlink or Optional Transducer Required)



Press the Menu eight times from the depth screen or once from the Un/Coated screen.

Sonar Offset Menu This menu lets you set an offset for your sonar value. In comparison with your Humminbird or other transducer, if your Digi-Troll transducer is mounted a foot or two of difference in height you can account for that difference.



Press the Menu seven times from the depth screen or once form the Units screen.

#### Un/Coated Menu This menu lets you switch between Cannon coated and uncoated cable. This setting is important as well in determining accurate line out.



Press the Menu six times from the depth screen or once from the Line On Reel Screen

Units Menu This menu lets you switch between English and Metric units.







#### Using Programmable Depths

The Digi-troll 10 allows you to program and store up to five depths for quick movement of the weight without having to manually hold the DOWN key until the desired depth is reached. When in the (default) depth screen, simply press the Select key until the required depth memory is displayed. For example, pressing the Select key three times will result in a display similar to that shown on the opposite page. Use UP or DOWN keys to change the depth if desired and press the RUN key to move the weight to that depth.



#### **Digi-Troll Factory Settings**

Your Digi-troll 10 was shipped with the following factory settings so that you can use your downrigger immediately without further programming.

#### Depth Memory Settings

#1	25 feet
#2	50 feet
#3	75 feet
#4	100 feet
#5	150 feet
Bottom Following Maximum bottom following depth Distance of weight off bottom Sensitivity	50 feet 10 feet 6 feet
Cycling Cycle time Cycle depth UP Cycle depth DOWN	5 seconds 90 feet 100 feet
Line on Reel	400 feet
Up speed	3
Down speed	3
PIC	0.6 vdc
Cable setting	Uncoated
Units	English



deur, si vous le souhsitez, et appuyez sur la touche EXECUTER pour déplacer le poids à cette protondeur. similaire à celui montre sur la page opposée appareitre. Utilisez les toucher et au TUAH service à pour changer la protonmoire de profondeur requise affichée. Par exemple, en appuyant trois fois sur la touche Sélectionner, un affichage rapide du poids sans avoir à maintenir la touche BAS enfoncée jusqu'à arriver à la protondeur souhaitée. Lorsque l'écran (par défaut) de protondeur est affiche, il vous suffit d'appuyer sur la touche Sélectionner jusqu'à voir la mè-Le Digi-troll 10 vous permet de programmer et de sauvegarder jusqu'à cinq profondeurs pour avoir un mouvement

	Retoume à l'écran	Appuyez sur Exécuter pour activer la profondeur prérèglée	Appuyez sur Haut ou Bas pour Modifier la valeur	Appuyez sur Sélectionner pour basculer entre les 5	• 7	Selectionner Appuyez sur	-	Menu Menu
ſ			-					

#### Reglages en usine du Digi-Troll

iestée immédiatement sans programmation supplémentaire. Votre Digi-Troll 10 a été livré avec les réglages en usine suivants afin que vous puissiez utiliser votre treuil à ligne

#### Réglages de la mémoire de la profondeur

(in Odt) m 7 db	SoN
(iq 001) m 8,05	7 N
(iq 87) m 8,22	N. 3
(iq 02) m 2,81	No 5
(iq 82) m 8,7	LoN
inanuoioid er an auouiaur er an	safipifiau

#### bnot ub iviu2

0 11

iq ð) m 8, f	Sensibilité
iq 01) m E	à partir du fond.
	Distance du poids
10 0g) w gt	lemixem broi ub ivius
	Protondeur du

Mesures Type de câble.

Artesse de descente

Vitesse de remontée

rigne sur moulinet.

DIC

10 001/ 00 9 05	248 alove up mahantorg
(iq 0e) m 4,75	Profondeur du cycle HAUT
sabnocas č	Temps de cycle
	cyclage

30'2 m (100 b	Profondeur du cycle BAS
d 06) m 4,72	Profondeur du cycle HAH eloya ub nebnotor
epuoses g	Temps de cycle

d 001) m 2,05	Profondeur du cycle BAS
d 06) m 4,72	Profondeur du cycle HAUT
epuopes g	Temps de cycle

**SIBIDUA** 

0.6 V cc

3

Non recouver

(iq 004) m 9,121

Ad any we that men

WAT ADIA DI MATTA AND



#### lioiT-igid sov ab usasai na asiM

FIGURE 31

entreprise correctement. Ce terminator est inclus comme accessorie avec Cannonlink. nator sera nécessaire sur la Sortie de données du dernier treuil pour que la communication entre tous les treuils soit câble de relais en accessoire de la Sortie de données d'un treuil vers l'Entrée de données du treuil suivant. Un termi-Connecteur d'entrée de données du premier treuil. Branchez tous les autres treuils à ligne lestée en connectant le tes. Pour mettre les treuils à ligne lestée en réseau à l'aide du Cannonlink, le câble Cannonlink devra être installé au treuil initial vers le Connecteur d'entrée de données du treuil suivant. Répétez l'opération pour tous les treuils connecau premier treuil, installez le câble de relais en accessoire du Connecteur de sortie de données situé à l'arrière du tel que decrit dans la section de Cheminement du cablage du transducteur. Une tois que le transducteur est branche des treuils que vous souhaitez relier. Pour les relier en utilisant le transducteur, installez et branchez le transducteur nonlink. Pour le reseautage de vos treulis, vous aurez besoin du cable de relais en accessoire (019634) entre chacun vent être soit mise en réseau entre eux grâce au transducteur optionnel, soit mis en réseau avec l'accessoire Can-Vous avez la possibilité de mettre en réseau jusqu'à six treuils à ligne lestée de la série Digi-Troll. Ces appareils peu-



Iorsque l'Intellitroll est mis sous tension. affiche ces informations sur son afficheur LCD intégré. Le Digi-Troll 10 reconnaîtra l'Intellitroll automatiquement Intellitroll fournit a l'utilisateur des données sur la vitesse, la température et la protondeur du poids. Le Digi-I roll 10 La série Digi-Troll est compatible avec le capteur de vitesse et de température intellitroll de Cannon. Le capteur



DISPLAYED INTELLITROLL DATA

The Digi-Troll series is compatible with the Cannon Intellitroll Speed and Temp sensor. The Intellitroll sensor gives the user the speed, temperature, and depth at the weight. With the Digi-Troll 10, this information is displayed on the built in LCD display. The Digi-Troll 10 will automatically recognize the Intellitroll when the Intellitroll is powered up.

#### **Optional Intellitroll Accessory**



DATA OUT

optional transducer or networked together with the Cannonlink accessory. To network your downriggers you will need the Relay Cable Accessory (019634) between each downrigger you would like to link. To link using the transducer, install and hook up tranducer as described in the Transducer Cable Routing section. Once the transducer is hooked up to the first downrigger, install the Relay Cable Accessory from the initial downrigger Data Out connector on the back of the downrigger to the Data In connector on the next downrigger. Repeat for all connected downrigger. To network the downriggers using Cannonlink, the Cannonlink cable will install to the Data In connector on the first downrigger. Connect all other downriggers by connecting the Relay Cable Accessory from the Data Out to the Data In of the next downrigger. A terminator is needed on the last downrigger Data Out in order for the downriggers to properly communicate. This terminator is included in the Cannonlink accessory.

#### Networking your Digi-Trolls



HIM STRUMPHONDING STATES

DONNEES D. INTELLITROLL



иопебіл

#### Fonctionnement de votre treuil à ligne lestee

a 100 pi) du bateau. Ceci s'appelle une retombee. d) m 05 s d,f ab aonsists s avoit as anual al aup ruog iongueur de ligne de votre canne a peche et enroulez-la Après la programmation du Digi-Troll, relâchez une

de manipuler votre canne à peche pour capturer le poisligne se separera du déclencheur. Vous serez alors libre contoure. Lorsqu'un poisson mordra à l'hameçon, la che pour que votre canne à peche présente une legère -el noisse el sendodne la hoppinez la section latondeur programmee d'avance du poids. Placez la canvoulue qui figure sur l'afficheur ou sélectionnez la pro-BAS enfoncée pour baisser le poids à la profondeur clencheur de ligne. Appuyez et maintenez la toucne Attachez la ligne a pecne termement dans le de-

#### 1105

Descente manuelle

un à la fois, et ensuite les arrêter chacun à leur tour. vous pouvez taire descendre tous les poids lentement. peche à la traine prédeterminée. Avec plusieurs treuils, cendre rapidement ou lentement a une protondeur de la ra. Vous pouvez ainsi décider de laisser le poids desdans le sens antinoraire (loin du bras) le poids s'arreteioneant due vous voues. Si vous tournes le bouton dre le poids de la peche a la traine aussi rapidement ou -nesseb and town (versite bras), yous pouvez taire descen-En tournant le bouton d'embrayage lentement dans

#### voir taire le suivi de la protondeur du poids. Vote Digi-Troll doit être allumé afin de pou-

#### NE DE CABLE LORSQUE LE TREUIL EST UTILISE! -IBOB AJ A ZAY SAHOUOT JN - TNAMASSITAJVA

#### Le système d'Arrêt court

'eulen teur du moulinet et l'isolant de poids de la pêche à la sants importants : l'unité éléctronique, le circuit conduc-Le système d'arrêt court comprend trois compo-

de circuit de se prolonger dans la structure du treuil. re cilcuit conducteur du moulinet permet au parcours neal suep acoue avious as spide at and suepuad neal peche à la traine sert à couper le contact du cable avec interruption et éteint le moteur. L'isolant de poids de la courant s'arrête. Le système d'arrêt court capte cette l'eau. Dès que le cable sont de l'eau, cette circulation de sneb usated ub arrei a la terre du bateau dans un courant électrique minuscule circule entre le cable et Pendant que le câble du treuil se trouve dans l'eau,

#### teurs de poids de la pêche à la traine. NOTA : Il peut etre necessaire d'utiliser deux isola-

codne an parean niveau de l'eau empechera aussi le poids de frapper la des poids qui frappent l'extrémité du bras. L'arrêt au no stuessipuog spiod sep jed eesneb eigeb ei jins uois -uai el animila usal de l'eau elimine la ten-

.sengil reque seb uo sinemsiñonom nent pas lorsque decelérees avec des et de Controle d'ions positits ne tonction-NOTA: Les caractéristiques d'Arret court

# Cable Terminator

tension naturelle dépend de la salinité et du contenu en en eau de mer et de 0,3 à 0,6 volt en eau douce. Cette tiov 9,0 6 7,0 sb svitizog sprend son serio useted si te abaisse dans l'eau, l'ionisation naturelle entre le cable Lorsque le cable du treuil en acier inoxydable est sont isoles de la charge de la coque de votre bateau.

minéraux de l'eau. Votre tension réelle peut varier.

ieur cadre tabrique en composite, les treuils Cannon

lant la charge positive autour de leur bateau. Grâce à

pecheurs un grand avantage en stabilisant et en contro-

Les treuls électriques de Cannon procurent aux

see avec d'autres bonnes pratiques de peche et de na-

cuents a augmenter leur productivite lorsqu'elle est utili-

sieurs années. Cette pratique a permis à certains pe-

est ntilisee par les pecheurs commerciaux depuis plu-

cuarge legèrement positive sur l'èquipement de pêche

cette charge et ses fluctuations ann qu'elle soit toujours

positifs (PIC) est l'utilisation d'électricité pour controler

entre la masse et le cable du treuil. Le controle d'ions

vrait être lêgêrement positive lorsqu'elle est mesurée

de la coque lorsqu'il est dans l'eau. Si un bateau est

Le système de controle d'ions positifs

correctement mis a la terre et zingue, cette charge de-

votre bateau possede une charge electrique autour

maintenue à une tension spécifiée.

rs pratique qui consiste a regier et a conserver une

Isolateur de poids DD)

# Cable Terminator Weight Insulator

downriggers are insulated from your boat's hull charge. When the stainless steel downrigger cable is lowered into the water, the natural ionization between the cable and the boat creates a positive charge of 0.7 to 0.9 volts in saltwater and 0.3 to 0.6 volts in fresh water. This natural voltage is dependent upon salinity and mineral content of the water. Your actual voltage may vary.

practices. Cannon's electric downriggers offer fishermen a big advantage in being able to stabilize and control the positive charge around their boat. Because of the composite construction of the frame, Cannon

practice has enabled some fisherman to increase vield

# The Positive Ion Control System

Your boat has an electrical charge around the hull in water. If a boat is properly grounded and has a proper zinc anode, that charge should be slightly positive when measured from around to the downrigger cable. Positive Ion Control (PIC) is the use of electricity to control that charge and its fluctuation so that it is always maintained at a specified set voltage.

The practice of setting up and maintaining a slight positive charge on fishing gear has been used by commercial fishermen for many years. This when used along with other good fishing and boating

## Fishing With Your Downrigger

After programming your Digi-Troll, release some line from your rod and reel so that the lure is anywhere from 5 to 100 feet behind the boat. This is called drop back. Attach the fishing line firmly into the line release. Press and hold the down key to lower the weight to the desired depth as indicated on the display or select a pre-programmed weight depth. Place the fishing rod in the rod holder and reel up the slack so that your rod has a slight bend in it. When a fish strikes the lure, the line will separate from the release. Then you will be free to fight the fish and bring it in on your rod and reel.

#### Manual Descent

By turning the clutch knob gently clockwise (toward the boom), you can let your trolling weight descend as fast or as slowly as you wish. Turning the knob counterclockwise (away from the boom) stops the weight. This gives you control to let it plunge rapidly or sink slowly to a predetermined trolling depth. With multiple downriggers, you could start all your weights creeping down, one at a time, and then stop them each in turn.

#### Note: In order to track line out, the Digi-Troll must be turned on.

#### WARNING-DO NOT TOUCH THE CABLE REEL WHILE THE DOWNRIGGER IS IN USE!

#### The Short Stop System

The Short Stop system is composed of three critical components: the electronic unit, the reel conductive path, and the trolling weight insulator.

While the downrigger cable is in the water, there is a minute electrical current that flows between the cable and the grounded metal boat components in the water. When the cable clears the water, this current flow will stop. The Short Stop system senses this interruption and turns off the motor. The trolling weight insulator is used to break the cable contact to the water while the weight is still in the water. The reel conductive path allows the circuit path to be made through the structure of the downrigger.

#### NOTE: It may be necessary to use two trolling weight insulators.

NOTICE: Short stop and Positive Ion Control features do not function when spooled with monofilament or super lines or if the boat is not properly arounded.

Stopping the weight at water level eliminates the cable strain caused by bouncing weights or weights hitting the boom end. Stopping at water level will also keep the weight from hitting the boat hull.



#### Entretien de votre treuil à ligne lestee

SUIOU he sne xueb sel suot eldes el sestemante ans au butee et la course du palier à l'arrière du bouton d'em-Périodiquement, graissez légèrement le palier de

dre je betsonnel d'entretien en usine ou d'un centre si le Digi-Troll est ouvert par une personne autre entretenir sur le Digi-Troll. Votre garantie sera nulle Il n'existe aucune autre piece que l'utilisateur doit

l'information sur la garantie dans ce livret. gne lestée, veuillez vous reporter à la section sur Pour la réparation ou le service de votre treuil à lide service autorise.

#### stitisoq anoi b Comment fonctionne le système de contrôle

remplacement du cable. surer que le càble entre en contact avec la vis lors du vis à tête ronde unidirectionnelle. Vous devez vous asau moyen d'un rouiement a billes, d'un ressort et d'une jusqu'a l'arbre. L'arbre entre en contacte avec le cable llorT-igid ub noissimanat el avers é noisnet el relucion Le système PIC fait appel à un circuit interne qui fait

partie denudee en contact avec la vis à tête ronde. terminez le cable à embobiner. Prenez soin de voir la pieds de recouvrement doivent être ôtes lorsque vous Lorsque vous utilisez un cable recouvert, 3 a 4

che a la traine en tout temps. tension variable de 0,2 à 1,2 volt sur le câble de la pe-Le système de contrôle d'ions positifs applique une

#### tension PIC sur votre bateau Comment mesurer l'électrolyse naturelle et la

Digi-Troll et à régler le bouton PIC à la tension voulue. mesurer la tension PIC; vous n'avez qu'à brancher le relle de votre bateau. Utilisez la même méthode pour du voltmetre correspond à la tension d'électrolyse natu-Le treuil doit ette debranche. La tension obtenue a l'aide nee i suep evuori se il up inepned liuen de louve dans i eau de la batterie. Placez le fil positit sur le câble en acier terre de l'appareil de mesure sur le moteur ou la masse surera l'électrolyse naturelle. Placez le conducteur de Un voltmètre avec une échelle de zéro à un volt me-

#### Comment utiliser le contrôle d'ions positifs

peche en eau peu protonde, rappelez-vous de reduire la legérement plus élevée. Si vous retournez faire de la rieures à 38 m (125 pi) peut nécessiter une tension PIC effets du circuit PIC. La pêche à des profondeurs supé-Une retombée de 15 à 30 m (50 à 100 pi etomoter anu re. Les retombées de 3 à 6 m (10 à 20 pi) sont typiques. courte retombée entre le déclencheur du treuil et le leurtreuil attrera les poissons. Il est préférable d'utiliser une pêche à la traîne. La zone d'attraction créée par le fil du Le contrôle d'ions positifs est très efficace lors de la

#### tension PIC de nouveau.

pour la péche de tout-gros dans la région. avec le réglage du PIC jusqu'à trouver la bonne tension nologie PIC, il est important que vous faites des essais de l'emplacement. Pour protiter pleinement de la techtes conditions de pêche dépend du type de poisson et Le réglage PIC approprié pour obtenir les meilleu-

## How the Positive Ion Control System Works

The PIC system uses an internal circuit that passes the voltage through the drive train of the Digi-Troll to the shaft. The shaft contacts the cable by means of a ball bearing, spring and, lastly, a one direction button head screw. Care must be taken to ensure contact between the cable and the screw when replacing the cable. When using coated cable, 3-4 ft of coating must be striped when terminating the cable to reel. Take care in ensuring that the striped portion is in

plies a variable 0.2 to 1.2 volts on the trolling cable at all times

# Measuring the Natural Electrolysis and PIC Voltage

A voltmeter with a scale of zero to one volt will measure the natural electrolysis. Place the ground lead of the meter on the motor or the battery ground. Place the positive lead on the stainless steel downrigger cable while it is in the water. The downrigger must be unplugged. The voltage you measure on the volt meter is your boat's natural electrolysis voltage. Use the same set up to measure the PIC voltage; just plug in the Digi-Troll and adjust the PIC voltage desired.

when trolling. The zone of attraction created at the

downrigger wire will attract the fish. It is best to use a

lure. Drop backs of 10 to 20 ft. are typical. A drop back

of 50 to 100 ft, will entirely negate the effects of the PIC

circuit. Fishing depths greater than 125 ft. may require a

slightly higher PIC voltage. If you return to shallow water

fishing remember to turn the PIC voltage down again.

advantage varies, depending on fish type and location.

To fully benefit from PIC technology, it is important that

you experiment with the PIC setting to find the proper

voltage for the gamefish in the area.

short drop back between the downrigger release and the

Positive Ion Control is very effective

The correct PIC setting for best fishing

Using Positive Ion Control

on Your Boat

The Positive Ion Control system ap-

booklet.

contact with the button head screw.

#### Maintaining Your Downrigger

Periodically, lightly grease the thrust bearing and bearing race found behind the clutch knob. Replace the cable at least every two years.

There are no user serviceable parts internal to the Digi-Troll. Your warranty will be void if opened by anyone other than an authorized or factory service center. For repairs or servicing your downrigger refer to the Warranty Information section of this



poids se rapproche de la surface de l'eau. nère vous. Plus le poids s'éloigne dernère vous, plus le mente. Plus vous allez vite, plus le poids s'éloigne derla distance horizontale entre le poids et votre treuil augdemère votre bateau. Plus votre vitesse augmente, plus ve au poids du treuil lorsque vous le trez dans l'eau En quelques mots, le coup en arrière est ce qui arri-

pêche à la traine. par Cannon affecteront la profondeur réelle de votre selinite de l'eau et l'utilisation de produits non fabriqués sans leurre et sans courant. La traînée du courant, la treuil Cannon qui sont tres à trois vitesses différentes ant le coup en arrière pour trois dimensions de poids de Les tableaux suivants contiennent de l'information

en fait à une profondeur de 24 m (80 pi) environ. pi) dans l'eau sans courant, la boule du treuil se trouve avec un poids de 4 kg (8 lb), et un cable de 30 m (100 vous pechez a la traine a une vitesse de 6 km/h (4 mi/h) Par exemple, le premier tableau montre que si

20 00 08 60 40 20 0

4/im 9

4/IW \$

4/IW Z

y/im 9

u/im t

y/im z

160 40 20 00 80 60

(spaid) aduation (biege) (biege)

10 livres Poids à 2, 4 et 6 mi/h

Longueur du câble îmmerge (pieds)

pieds réelle ğ y/ju 9 Pp Profonde 4/ju 1 y/im a 091 12 livres Poids à 2, 4 et 6 mi/h

Longueur du cable immerge (pieds)

40

20

6

(pieds)

réelle

poid

np

Profondeur 071

(pieds)

e

poids

큠

é. 100-

dara una

NONNUC

0HI

091

3

C

SO.

.09

.08

00

SO

001

ê



Alim 8 livres Poids à 2, 4 et 6 mi/h



160

145

120

20

Actual Depth of Weight (ft.)



Amount of Cable in Water (ft.)



8-Lb. Weight at 2, 4, and 6 MPH

## Blowback

Simply stated, blowback is what happens to the downrigger weight when you pull it through the water behind your boat. As your speed increases, so does the horizontal distance between the weight and your downrigger. The faster you go, the farther the weight is behind you. The farther the weight is behind you, the shallower the weight is.

### The following charts provide you with blowback information for three sizes of Cannon downrigger weights pulled at three different speeds with no lures attached and with no current. Current drag, water salinity and the use of non-Cannon products will affect your actual trolling depth.

As an example, the first chart shows that if you are trolling at 4 MPH with an 8 pound weight and you have 100 FT. of cable in the water with no current; the downrigger ball is actually at a depth of about 80 FT.





('ole 'see) nournurue, endroit de protection, temperatures preteoedaines zones pour cedaines raisons (sources de Rappers-vous que les poissons se trouvent dans

que comment faire ces nœuds et d'autres nœuds. zouraux des leurres. I out bon manuel de peche explilier peuvent ameliorer les mouvements verticaux et hondes nœuds en boucle. Les nœuds en boucle en particupecheurs attachent de petits anneaux améliores ou font vement o'un leurre sensible comme un Rapala. Certains le leurre. Par contre, un émerillon peut réduire le mouthe emerilions aux anneant brises se trouvant deja sur du leure. Plusieurs pecheurs a la ligne ajoutent de peligne mais aidera à obtenir une performance maximale Un bon èmerilion à billes n'eliminera pas la torsion de la considerez des nœuds et emerillons speciaux.

Ineucueicat a ligne dans le declencheur. ane, placez la canne dans nos sneb annes el saseig, auticitador, courbez en sustine chement. Après avoir place le leurre à la distance voumonofilament ou du cable, ajoutez une pince a declentableau de la piupart des bateaux. A l'autre extrêmite du lorce au crochet ou à la poignée du ski situé sous le une section de cable de treuil ou de monofilament rentraine avec une ligne plate. Un bon conseil est de fixer Considerez un declencheur pour la peche a la

tiques qui s'accrochent sur les leurres? -enbe salueid sal bave samaldord sab avor-sava. -itenps satnalq sal antro rustostory nu satual. (8

XNPI -apav ab sates inter les lacs intestes de vegeetticaces pont la peche a la traine du brochet, du maskition. Les cables de treuil sont des capteurs de végétaux preuve des vegetaux sont aussi une autre bonne solusur le côté du leurre sans se méler. Les leurres à l'èvent s'y accrocher momentanément et ensuite tomber leurre. Les feuilles, petits végétaux et autres débris peuub susseb-ue (iq f) m 6,0 eb eonsish enu e (oq 6) mo 8 Pensez à attacher une section de monofilament de

mentalie s pointe qui tire le leurie procure une assurance supplenier ensemble d'hameçons sur votre leurre. L'hameçon eusnite d'attacher l'hameçon supplémentaire sur le dertes de la section de monofilament de 10 cm (4 po) et -imetra attacher un hameçon triple a l'une des extremil'ajout d'un hameçon a pointe peut regler le problème. Il mord presque et frappe les leurres sans s'accrocher, a) vlontez un hameçon a pointe. Lorsque le poisson

emoussees que toute autre raison. dre binz ge boizsous zour berdus a cause des pointes tuemeldedong te aude i eb te eges i ebroablement shies chaque prise. Les hameçons deviennent emousleurs pecheurs, certains attutent tous leurs hameçons. Gardez les hameçons anutes. Parmi les meil-(OL

## Conseils pour la pêche à la traîne

performance du leurre. le nez d'un bouchon peuvent affecter grandement la la queue d'une cuiller ou une torsion de l'hameçon sur vement maximal. Par exemple, une légère courbure de peuvent ette regies avec precision pour creer un moument sans se renverser ni s egarer. Certains leurres de vous assurer que le leurre s'agite et vacille correcteles dinger vers le bas et l'arrière. Cela vous permettra 1) Testez vos leurres sur le côté du bateau avant de

les tester en premier pour eviter ce probleme. causer une perte de temps à les démèler. Vous devez tes dri ue sour bas compariples penvent s entremeler et devez vous assurer qu'elles sont compatibles. Les leurshow , suid no semulation and reaction and is , issue

leurres de couleurs ternes. conjents kives pervent avoit plus de succes que des tout ce qui constitue une menace. Ainsi, des leurres de gent des zones de reproduction, ils peuvent attaquer un achigan a petite bouche ou un saumon Coho prote-Par contre, si les poissons comme un crapet arlequin, ses, etc.) peuvent aider à inciter le poisson à mordre. ment et taille assortis aux tourrages (vairons, ecrevisaucun doute que des leurres de couleur, torme, mouvee λ u μ uote le poisson a mordre a l'hameçon. Il n y a de leurres. Personne n'a réussi à trouver la raison préci-Considerez differentes tailles, tormes et couleurs

res et vous courrez la chance d'attirer des poissons. siounellement, vous changerez le mouvement des leurvous augmentez ou réduisez la vitesse du moteur occa-3) Variez les vitesses de la peche à la traine. Si

ments selon la reaction des poissons. -egnerio seb settes ensuite taites des changeavec une ligne plate, placez les leurres a environ 15 m poids du treui a ligne lestee. Pour la peche a la traine des leurres a environ trois métres (10 pi) derrière les cas, le mouvement qu'il créera. Pour débuter, placez ne comment le leurre se comportera et, dans certains joudnents an blomb La longueur de la ligne determi-4) Variez les parcours de la pêche à la traine et les

nes et les autres espèces prudentes. ce' nue cousigetation importante pour les espèces prudent les leurres a l'exteneur du bouillonnement de l'helipermettent de couvrir une plus grande surtace et gargent de vitesses. Aussi, des parcours en dents de scie poissons peuvent être attirés par des leurres qui chanres interieurs s'immobiliseront pendant un moment. Les rieurs augmentera momentanement alors que les leuren 5. Pendant les virages, la vitesse des leurres extecertains pecheurs a la ligne suivent un grand parcours impact sur le mouvement des leurres, c'est pourquoi Les parcours de la pêche à la traîne ont aussi un

bles et la thermocline. les zones de températures préférées des espèces cisnoitellevineb sel ,bnot ub gnot el seructures sel ,stil seb des « zones de prise ». Elles comprennent les rebords ver. Les pecneurs competents appellent ces endroits entres a des endroits ou des poissons peuvent se trou-5) Situes le poisson sur un plan vertical. Places les

> 5) Locate fish on a vertical plane. Place lures in areas where fish might be. Skilled fishermen call these areas the "strike zones". They include the edges of the week beds, structure along bottom, drop-offs, preferred temperature of the target species, and the thermocline. Remember

Trolling patterns affect lure action too, that is why some anglers like to wheel a lazy S course. On turns, outside lures will speed up momentarily while inside lures hang for a moment or two. Fish may nail lures that change speeds. Also, zigzag patterns allow for more water coverage, plus it keeps lures out of propeller boil, an important consideration for browns and other wary species.

4) Vary trolling patterns and lead lengths. The amount of line you let out often determines how deep the lure will run and, to some extent, what degree of action it will impart. For starters, consider running lures about ten feet behind downrigger weights. If flat line trolling, put them back about fifty feet, then experiment depending on what the fish do.

3) Vary trolling speeds. Goosing the engine now and then or slowing to a crawl every so often will change the action of the lures and may get fish to strike them

2) Consider different sizes, shapes, and colors of lures. No one has ever figured out with precision what makes a fish strike or snub a lure. There is no doubt, that matching the forage (minnows, crayfish, etc.) in color, shape, action, and size can help trigger those strikes from hungry fish. On the other hand, if fish such as bluegills, small mouth bass or Coho salmon are protecting spawning beds, they may attack whatever is threatening. So, bright colors in lures may out produce bland colors.

Also, when running two or more lures, make sure the offerings are compatible. Lures that run out of harmony with each other are bound to tangle and that means wasted time to straighten out the mess. Testing them first will avoid the problem.

1) Test your lures over the boat side before sending them down and back. Do this to make sure the lure wiggles and wobbles properly without going belly up or wandering off. Some lures can be adjusted, fine tuned actually, to impart maximum action. For example, a slight bend in the tail of a spoon or twist of the hook eye in the nose of a plug can make a noticeable difference in how the lure performs.

Ten Good Trolling Tips

9)

10)

vides extra insurance.

6)

7) Consider releases for flatline trolling. A good tip is to secure a piece of downrigger cable or heavy monofilament to the water ski hook or handle below the transom of most boats. To the other end of the mono or cable, add a pinch-r-release. After letting out your lure to the desire distance, put the rod in its holder, then bend the tip and secure the fishing line in

the release. 8) Add a weed guard. Having trouble with weeds hanging up lures? Consider tying a three-inch piece of monofilament a foot above the lure. Leaves, smaller weeds and other debris may catch here momentarily then fall off to the side of the lure without tangling. Weedless lures are another smart consideration. Downrigger cables are effective weed catchers when trolling

Add a stinger hook. When fish short

Keep hooks sharp. Some of the best

for pike, muskies, or bass in weed-infested lakes.

strike, slap at lures without becoming hooked, adding a

stinger hook can solve the problem. Simply tie a treble

and then tie the extra hook to the last gang of hooks on

hook to one end of a four inch piece of monofilament

your lure. The stinger hook, which trails the lure, pro-

fishermen sharpen all hooks after every fish caught.

Hooks get dull through both use and misuse, and prob-

ably more fish are lost to dull points than anything else.

good ball bearing swivel will all but eliminate line twist and will aid in getting maximum performance from a lure. Many anglers add the tiny swivels to split rings already on the lure itself. On the other hand, a swivel may dampen the action of a sensitive lure, such as a Rapala. Some fisherman tie tiny improved clinch or loop knots. Loop knots in particular may enhance up and down and side to side action of lures. Any good fishing manual will explain how to tie these and other knots.

tures. etc.).

Consider special knots and swivels. A



## Depistage de problèmes

#### **FROBLEME:**

declenche plusieurs tois. mais l'attichage reste allume ou le disjoncteur se HAUT AUTO), le treuil s'arrête à intervalle regulier, uo TUAH) qu otua uo qu sbom n3

#### : NOLLUJOS

- (spiod al avai effectuee avec un voltmetre lorsque le treuil enusem) V č,ř ř é enuenéhni tee noitetnemile b Batterre faible. La tension de batterre au câble
- diametre est trop petit. Le câble d'alimentation est trop long, ou son
- soniever des poids d'un maximum de 20 livres Ne surchargez pas le treuil. Il est conçu pour .
- ามอเมอกbiun

#### PROBLEME :

L'unité ne s'allume pas.

#### : NOILUJOS

- Véntiez la polarité du câble d'alimentation.
- Véntiez l'état du/des disjoncteur(s)

## **FROBLEME :**

cables remontes. L'unité ne compte pas correctement le nombre de

## : NOLLOTOS

- Vennez que le type de ligne (recouvervon-
- glee a la bonne longueur. recouvert) et que la Ligne sur moulinet soit ré-

## **FROBLEME :**

L'unte ne compte pas correctement la protondeur.

#### : NOLTUJOS

- été réinitialisé. Le courant a été coupe et le circuit imprime a
- Vennez les connections du câble d'alimentation
- bont eviter que cela ne se reproduise.
- (OTUA TUAH de des commandes UP ou AU VOLA uo TUAH) qu OTUA uo que seb se Hemontez le poids pour la pêche à traine à l'ai-
- Débranchez le cable d'alimentation pendant 30
- Réinitialisez la profondeur zéro sur la position secondes, puis rebranchez-le.
- desiree
- nodmet el aneb Contirmez que tous les aimants sont présents

## Troubleshooting

## PROBLEM:

In the UP or AUTO-UP mode the downrigger stops periodically but the display stays on or the circuit breaker trips repeatedly.

## SOLUTION:

- Low battery. The battery voltage at the power cord is less than 11.5 volts (measure with a volt meter while the downrigger is pulling up the weight).
- Power cable is too long or too small in diameter. Use 8 or 10 gauge wire if the distance between the battery and the downrigger is greater than 6 feet.
- Do not overload the downrigger. It is designed to lift up to 20 lb. weights only.

## PROBLEM:

Unit does not turn on.

- Check polarity on power cable.

Unit does not count the amount of cable retrieved correctly.

#### SOLUTION:

Verify the correct line type (Coated/Uncoated) and line on reel is set to the correct length.

#### SOLUTION:

- Current was interrupted and circuit board was reset.
- Check power cable connections and try to prevent power interruption.
- Retrieve the trolling weight using UP or AUTO-UP.
- Unplug the power cable for 30 seconds and then reconnect.
- Reset the Zero Depth to your desired position.
- Verify all magnets are present in the spool. •

## 1.

## PROBLEM:

Unit does not display sonar depth correctly or at all. SOLUTION:

With the transducer connected, power down the downrigger, wait 30 seconds, and power on the downrigger.

## PROBLEM:

ANNON

Bottom-Following option does not work.

- SOLUTION: Check cable connections with transducer or
  - with Cannonlink
  - Check transducer mounting. •

## PROBLEM:

Clutch slips

SOLUTION:

PROBLEM:

SOLUTION:

down cvcles.

• Retighten clutch knob. Clutch knob should be

Unit does not stop at water line.

just tight enough that the clutch does not slip when downrigger is in normal use. Do not use tools of any kind to tighten the clutch, hand tightening should always be sufficient. Check clutch disc condition by removing side cover and spool. Replace if necessary.

Using the up and down buttons, adjust the weight

Water Zero button to set that as the new water zero

point. Note: due to cable stack this water zero point

may shift up or down. It may have to be adjusted

continuously depending on the amount of up and

so it is at or a little below the water line. Use the

SOLUTION:

Check circuit breaker(s) .

## PROBLEM:

## PROBLEM:

Unit does not count the depth correctly.

bemanence en fonction du nombre des cycles

on réduit. Il peut nécessiter un ajustement en

point de Surface de l'eau peut être augmenté

Nota: en raison de l'empilement du câble, ce

me étant la nouvelle valeur de Surtace de l'eau.

ton Surface de l'eau pour définir ce point com-

En utilisant les boutons Haut et Bas, règlez le

L'appareil ne s'arrête pas à la ligne de flottaison.

-nog al zasilio uosiettoli ap augil el ab suossab

-ua nad un no neaviu ne ilos il nb auos ap spiod

le couvercle latèral et le tambour. Remplacez si

Verifier l'état du disque d'embrayage en retirant

Insitius alté auciuot tiob nism si é serres

genre d'outils pour resserrer l'embrayage. Un

est en fonctionnement normal. N'utilisez aucun

due l'embrayage ne glisse pas lorsque le treuil

d'embrayage doit être simplement serre pour

Verifiez les connexions du câble avec le trans-

gnez le treuil, attendez 30 secondes puis railu-

Resservez le bouton d'embrayage. Le bouton

Verifiez le montage du transducteur.

ducteur ou avec le Cannonlink.

L'option Suivi du fond ne fonctionne pas.

## **PROBLEME :**

mez le treuil.

seq la sineu

: NOLTUJOS

**FROBLEME :** 

: NOLTUJOS

PROBLEME:

:NOLIOTOS

**FROBLEME :** 

: NOLLUJOS

necessaile

r, embrayage glisse

profondeur du sonar. r nuite n'affiche pas correctement ou pas du tout la

Alors que le transducteur est connecte, étel-

และระหลัง และคุณและหลงง.



# THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE À BLANC



www.cannondownriggers.com





www.cannondownriggers.com

1902325 Digi-Troll 10

				_			
3392524	FRAME, RAW	31	3777927	REEL, ROUGH, 3.75" OD	61	3393000	RING, RETAINING, 1/4" SHAFT
2263102	NUT-HEX 1/4-20 SS 300SRS	32	3392707	SPRING, REEL	62	3991904	ASSY-CNN, ROD HOLDER
3394722	INSERT, PUSH ON	33	3396020	BALL BEARING, REEL	63	3394200	ARM, DUAL AXIS-ROD HOLDER
3394702	INSERT, BASE	34	3393474	SCREW-DRIVE #14 X .75" SS	64	3392033	TUBE, DUAL AXIS RD HLDR
2373450	SCREW-#8-18 X 3/8 THD* (SS)	35	3391906	PLATE, CLUTCH REEL	65	3394602	WASHER, FLAT, #8, SS
3396510	LENS-WINDOW MAG DTIV	36	3393418	SCREW-#10-16X.75"HI-LO SS	66	2277002	ASY HDW RELEASE UNIVERSAL
3394019	KEYPAD, DIGI-TROLL 10	37	1459666	CERAMIC MAGNET P/N 42-B-5020	67	2210821	ASY BOOM TELESCOPIC
3396603	SEAL PLATE, DT10	38	3775397	400' CABLE	68	3397900	BALL HOOK EXTRUSION
700176	CON XCAP MINI-CON PANEL MOUNT	39	9100070	CON LEADER SLEEVE	69	3990200	ASSY-CNN, BOOM END (SUB)
3391730	WASHER, SEAL, DATA	40	3390205	COVER, REEL	70	3392520	CASE, PULLEY
3391220	HARNESS, COMM	41	2373434	SCREW-1/4-20 X 3/4 SS PPMS	71	3392300	SHEEVE, PULLEY
3391221	HARNESS, TRANSDUCER	42	2071718	WASHER #10 NYLON RETAINING	72	3391507	SHIM, BOOM END
3391223	HARNESS, RF ANTENNA	43	3394605	O-RING, KNOB	73	3392013	BOOM END, NEW
1234002	HDW INSERT SS PRESS 1/4IN(SUB)	44	3390103	KNOB, SOFT GRIP, CLUTCH	74	3393485	SCREW-#10-24X1.75 PPHMS S
3393426	SCREW-#6-32x3/8,TRIM'D HEX CAP	45	3391737	HDW WASHER, THRUST	75	3393124	NUT-#10-32 NYLOK 18-8 SS
3398205	CIRCUIT BREAKER, 25 AMP	46	9010280	HDW BEARING, THRUST	76	2303412	SCREW-#6-20 X 5/8 SELF TAP
1221491	BOOT CIRCUIT BREAKER	47	3395634	DECAL- SIDE, BLACK	77	3390005	BEARING-NYLINER, #8L5-1/2-F
3993220	ASSY, POWER CABLE, RETRO(SUB)	48	3395710	DECAL-PIC BLACK	78	9280720	HDW SCR 1/4 20X2 TRUSS HD PHI
3392920	STRAIN-RELIEF, HEYCO M4502	49	2998905	CNN ASY, SWIVEL BASE	79	9280713	HDW SCR 1/4 20X1 1/2 TRUSS HE/
3996515	MOTOR/GEAR HOUSING ASSY	50	2249001	HDW KNB RELEASE PIN	80	2263103	NUT-1/4-20 NYLOCK SS
3393411	SCREW-FLANGE HEX HI-LO	51	3392600	PIN - RELEASE	81	2371712	WASHER-FLAT 9/32 X 5/8 X 1/16
3394008	ASY PCA, DIGI-TRLL 10, 10TS	52	2287002	HDW SPRING RELEASE PIN	82	9100100	CON TERMINATOR
3390203	COVER, MOTOR	53	2267001	ASY PLATE BASE MACHINED	83	9100101	CUSHION SLEEVE TERMINATOR
401966-3	MIC VENT, PTFE LU LRA MATERIAL	54	2267002	BRK PLATE SWIVEL	84	9100620	HDW SNAP SWIVEL 4/0-37 MARLIN
3396902	GASKET, COVER	55	3391919	PLATE, INDEX TS	85	2200148	ASY SNAP & INSULATOR
3393480	SCREW-#10X.75"PPH HI-LO SS	56	2277001	HDW RETAINER RELEASE NUT	86	9040040	HDW BOLT 1/4-20 ROLLEDTHD HO
3391907	PLATE, CLUTCH SHAFT	57	9010004	HDW BEARING SWIVEL BASE	87	3393461	SCREW-1/4-20 x 2" SS, PPH
3392640	PIN, DRIVESHAFT	58	3991930	ASY, MNT BASE DT/MAG(SUB)	88	3390910	HANDLE-CRANK, MANUAL
3391711	PAD, CLUTCH	59	3391955	BASE-MOUNT, DT PRO/MAG ST	89	3393113	NUT, HEX, MINI-CON-X
		60	3390101	KNOB-CANNON, SOFT GRIP	06	3391732	WASHER, SEALING

In the U.S.A., replacement parts may be ordered directly from CANNON Parts Dept., 121 Power Drive, Mankato, Minnesota 56001. Be sure to provide the MODEL and SERIAL numbers of your downrigger when ordering parts. Please use the correct part numbers from the parts list. Payment for any parts ordered from the CANNON parts department, may be by cash, personal check, Discover Card, MasterCard or VISA. To order, call 1-800-227-6433 or FAX 1-800-527-4464.

Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange directement auprès du service des pièces de rechange de CANNON, 121 Power Drive, Man-kato, Minnesota 56001. Assurez-vous de faire référence au MODELE et aux numéros de SÉRIE de votre treuil lors de la commande de pièces de rechange. Veuillez utiliser les bors numéros de référence de la liste des pièces. Le paiement pour toute pièce commande auprès du service des pièces de rechange de CANNON peut se faire en espèces. par chèque personnel, par Discover Card, MasterCard ou VISA. Pour vos commandes, veuillez appeler par téléphone le 1-800-227-6433 ou par TÉLÉCOPIEUR 1-800-527-4464.

1902325 Digi-Troll 10

3392524 2263102 3394722

REEL

ROUGH, 3.75'

8

INSERT, INSERT, PUSH ON FRAME, RAW NUT-HEX 1/4-20 SS 300SRS

BASE

SCREW #8-18 x 5/8" THD (SS) LENS-WINDOW MAG DTIV KEYPAD, DIGI-TROLL 10 SEAL PLATE, DT10

1902325 Digi-Troll 10

SCREW.#10X.75"PPH HI-LO S PLATE, CLUTCH SHAFT PIN, DRIVESHAFT PAD, CLUTCH

SS

3394702 2373450 3396510 3396603 7700176 3391221 3391221 3391221 3393225 3393426 3398205 1221491 34963220 33928205 1221491 34963220 33926015 3392602 3392602 3392602 33939400 3391711

CON XCAP MINI-CON PANEL MOUNT
 WASHER, SEAL, DATA
 HARNESS, TRANSDUCER
 HARNESS, RF ANTENNA
 HARNESS, RF ANTENNA
 HOW INSERT SS PRESS 1/4IN(SUB)
 SCREW-#6-32x3/8,TRIM'D HEX CAP
 CIRCUIT BREAKER, 25 AMP
 BOOT CIRCUIT BREAKER, 25 AMP
 BOOT CIRCUIT BREAKER, 25 AMP
 SCREW-FANGER, ABLE, RETRO(SUB)
 STRAIN-RELIEF, HEYCO M4502
 SCREW-FLANGE HEX HI-LO
 SCREW-FLANGE HEX HI-LO

X

**\_** \_ \_





Parts List

www.cannondownriggers.com

1902330 Digi-Troll 10 TS

тоэ.гээррглиморлопльэ.www

WASHER, SEALING	3391732	84	
NUT, HEX, MINI-CON-X	3393113	83	
CERAMIC MAGNET	1459666	83	
HANDLE-CRANK, MANUAL	3390910	82	
SCREW-1/4-20 x 2" SS, PPH	3393461	81	
HDW BOLT 1/4-20 ROLLEDTHD HOOK	9040040	8	
ASY SNAP & INSULATOR	2200148	79	
HDW SNAP SWIVEL 4/0-37 MARLIN	9100620	78	
CUSHION SLEEVE TERMINATOR	9100101	77	
CON TERMINATOR	9100100	76	
WASHER-FLAT 9/32 X 5/8 X 1/16	2371712	75	
NUT-1/4-20 NYLOCK SS	2263103	74	
HDW SCR 1/4 20X1 1/2 TRUSS HEA	9280713	73	
HDW SCR 1/4 20X2 TRUSS HD PHIL	9280720	72	
BEARING-NYLINER, #8L5-1/2-F	3390005	71	
SCREW-#6-20 X 5/8 SELF TAP	2303412	70	
NUT-#10-32 NYLOK 18-8 SS	3393124	69	
SCREW-#10-24X1.75 PPHMS S	3393485	68	
BOOM END, NEW	3392013	67	

	FRAME, TS NUT-HEX 1/4-20 SS 300SRS INSERT, PUSH ON	30 32	3777927 1459666 3775397	REEL, ROUGH, 3.75" OD, TS CERAMIC MAGNET P/N 42-B-50 400' CABLE
0 10	INSERT, BASE SCREW #8-18 x 5/8" THD (SS)	34 33	9100070 3390206	CON LEADER SLEEVE COVER, REEL, TS
0	LENS-WINDOW MAG DTIV	35	2373434	SCREW-1/4-20 X 3/4 SS PPMS
e	KEYPAD, DIGI-TROLL 10	36	2071718	WASHER #10 NYLON RETAINII
~	SEAL PLATE, DT10	37	3394605	O-RING, KNOB
	CON XCAP MINI-CON PANEL MOUNT	38	3390103	KNOB, SOFT GRIP, CLUTCH
0	WASHER, SEAL, DATA	39	3391737	HDW WASHER, THRUST
~	HARNESS, COMM	4	9010280	HDW BEARING, THRUST
	HARNESS, TRANSDUCER	41	3395634	DECAL- SIDE, BLACK
~	HARNESS, RF ANTENNA	42	3395711	DECAL-PIC TS
	HDW INSERT SS PRESS 1/4IN(SUB)	43	2998905	CNN ASY, SWIVEL BASE
0,	SCREW-#6-32x3/8, TRIM D HEX CAP	44	2249001	HDW KNB RELEASE PIN
	CIRCUIT BREAKER, 25 AMP	\$	3392600	PIN - RELEASE
	BOOT CIRCUIT BREAKER	46	2287002	HDW SPRING RELEASE PIN
<u> </u>	ASSY, POWER CABLE, RETRO(SUB)	47	2267001	ASY PLATE BASE MACHINED
-	STRAIN-RELIEF, HEYCO M4502	48	2267002	BRK PLATE SWIVEL
÷.,	MOTOR/GEAR HOUSING ASSY	49	3391919	PLATE, INDEX TS
	SCREW-FLANGE HEX HI-LO	50	2277001	HDW RETAINER RELEASE NU
	ASY PCA, DIGI-TRLL 10, 10TS	51	9010004	HDW BEARING SWIVEL BASE
	COVER, MOTOR, TS	52	3991930	ASY, MNT BASE DT/MAG(SUB
5	MIC VENT, PTFE LU LRA MATERIAL	53	3391955	BASE-MOUNT, DT PRO/MAG \$
	GASKET, COVER	54	3390101	KNOB-CANNON, SOFT GRIP
	SCREW-#10X.75"PPH HI-LO SS	55	3393000	RING, RETAINING, 1/4" SHAFT
	PLATE, CLUTCH SHAFT	56	3991904	ASSY-CNN, ROD HOLDER
-	PIN, DRIVESHAFT	57	3394200	ARM, DUAL AXIS-ROD HOLDE
	PAD, CLUTCH	58	3392033	TUBE, DUAL AXIS RD HLDR

NONNUS

28 27 28 22 22 20 10 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

PAD. CLUTCH	3391711
PIN, DRIVESHAFT	3392640
PLATE, CLUTCH SHAFT	3391907
SCREW-#10X.75"PPH HI-LO SS	3393480
GASKET, COVER	3396902
MIC VENT, PTFE LU LRA MATE	401966-3
COVER, MOTOR, TS	3390204
ASY PCA, DIGI-TRLL 10, 10TS	3394008
SCREW-FLANGE HEX HI-LO	3393411
MOTOR/GEAR HOUSING ASSY	3996515
STRAIN-RELIEF, HEYCO M450	3392920
ASSY, POWER CABLE, RETRC	3993220
BOOT CIRCUIT BREAKER	1221491
CIRCUIT BREAKER, 25 AMP	3398205
SCREW-#6-32x3/8, TRIM'D HEX	3393426
HDW INSERT SS PRESS 1/4IN	1234002
HARNESS, RF ANTENNA	3391223
HARNESS, TRANSDUCER	3391221
HARNESS, COMM	3391220
WASHER, SEAL, DATA	3391730
CON XCAP MINI-CON PANEL N	700176
SEAL PLATE, DT10	3396603
KEYPAD, DIGI-TROLL 10	3394019
LENS-WINDOW MAG DTIV	3396510
SCREW #8-18 x 5/8" THD (SS)	2373450

73450	SCREW #8-18 x 5/8" THD (SS)
96510	LENS-WINDOW MAG DTIV
94019	KEYPAD, DIGI-TROLL 10
96603	SEAL PLATE, DT10
00176	CON XCAP MINI-CON PANEL MOUN
91730	WASHER SEAL DATA

I FNS-WINDOW MAG DTI	2
SCREW #8-18 x 5/8" THD	0
INSERT, BASE	~

õ	Ñ
SCREW #8-18 x 5/8" TH	INSERT, BASE

50 SCREW #8-18 x	12 INSERT, BASE
∉8-18 x 5/8" TH	BASE

22	INSERT, BASE
ö	SCREW #8-18 x 5/8" TH

	INSERT
	, DAOE

102	INSERT, BASE
<b>1</b> 50	SCREW #8-18 x 5/

2200109 3394602 3392010 3397900 3397900 33990200 33990200 3392520 3392300

SALTWATER RELEASE WASHER, FLAT, #8, SS ASY BOOM TELESCOPIC, S BALL HOOK EXTRUSION ASSY-CNN, BOOM END CASE, FULLEY SHEEVE, PULLEY SHEEVE, PULLEY

(SUB)

SS

Si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange directement auprès du service des pièces de rechange de CANNON, 121 Power Drive, Man-kato, Minnesota 56001. Assurez-vous de faire référence au MODÊLE et aux numéros de SÉRIE de votre treuil lors de la commande de pièces de rechange. Veuillez utiliser les bons numéros de référence de la liste des pièces. Le paiement pour toute pièce commande auprès du service des pièces de rechange de CANNON, peut se faire en espèces, par chèque personnel, par Discover Card, MasterCard ou VISA. Pour vos commandes, veuillez appeler par téléphone le 1-800-227-6433 ou par TÉLÉCOPIEUR 1-800-527-4464.

1902330 Digi-Troll 10 TS

CANNON

(SUB)

SHEEVE, PULLEY SHIM, BOOM END

WASHER #10 NYLON RETAINING O-RING, KNOB

KNOB, SOFT GRIP, CLUTCH HDW WASHER, THRUST HDW BEARING, THRUST

DECAL- SIDE, BLACK

3390103 3391737 9010280 3395634 3395711 2998905

3394702 2373450 3396510 3396610 3394019 3394019 3391220 3391221 33912221 3391222 3391222 3391222 3391223 3391223 3391223 3391223 3391223 3391223 3391223 3392205 3398205

DECAL-PIC TS

PPMS

9100070 3390206 2373434 2071718 3394605

CON LEADER SLEEVE COVER, REEL, TS SCREW-1/4-20 X 3/4 SS P

SS

SALTWATER RELEASE WASHER, FLAT, #8, SS ASY BOOM TELESCOPIC, S BALL HOOK EXTRUSION ASSY-CNN, BOOM END CASE, PULLEY

2200109

SS Ö,

ROUGH, 3.75"

REEL,

3397908 1459666 3775397

INSERT, PUSH ON INSERT, BASE SCREW-#8-18 X 3/8 THD\* (SS)

LENS-WINDOW MAG DTIV

VUT-HEX 1/4-20 SS 300SRS

2263102 3394722

ŝ

3392525

CERAMIC MAGNET P/N 42-B-5020 400' CABLE

In the U.S.A., replacement parts may be ordered directly from CANNON Parts Dept., 121 Power Drive, Mankato, Minnesota 56001. Be sure to provide the MODEL and SERIAL numbers of your downrigger when ordering parts. Please use the correct part numbers from the parts list. Payment for any parts ordered from the CANNON parts department, may be by cash, personal check, Discover Card, MasterCard or VISA. To order, call 1-800-227-6433 or FAX 1-800-527-4464.

1902330 Digi-Troll 10 TS

RUN DEEP

BOOM END, NEW BOOM END, NEW SCREW-#10-22K1.75 PPHMS S NUT-#10-32 NNLOK 18-8 SS SCREW-#6-20 X 5/8 SELF TAP BEARING-NYLINER, #8L5-1/2-F HDW SCR 1/4 20X1 1/2 TRUSS HEA NUT-1/4-20 NYLOCK SS WASHER-FLAT 9/32 X 5/8 X 1/16 CON TERMINATOR

559 661 661 662 663 665 665 665 665 665 667 77 77 77 77 77 77 77 77 881 883 883 883 883 883

CNN ASY, SWIVEL BASE HDW KNB RELEASE PIN PIN - RELEASE HDW SPRING RELEASE PIN

3392600 2287002

2267001

2249001

 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 34
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 44
 <td

CICNS-WINCOW WAS DITY KEY PAD, DIGI-TROLL 10 SEAL PLATE, DT10 CON XCAP MINI-CON PANEL MOUNT WASHER, SEAL, DATA HARNESS, COMM HARNESS, TRANSDUCER HARNESS, RF ANTENNA HARNESS, RTANSDUCER HARNESS, RTANNA HOW INSERT SS PRESS 1/4IN(SUB) SCREW-#6-32x3/8, TRIM'D HEX CAP CIRCUIT BREAKER, 25 AMP BOOT CIRCUIT BREAKER ASSY, POWER CABLE, RETRO(SUB) STRAIN-RELIEF, HEY CO M4502 MOTOR/GEAR HOUSING ASSY SCREW-FLANGE HEX HI-LO ASY PCA, DIGI-TRLL 10,10TS

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

ASY PLATE BASE MACHINED BRK PLATE SWIVEL

9280713 2263103 2371712 9100100 9100101

CUSHION SLEEVE TERMINATOR HDW SNAP SWIVEL 40-37 MARLIN ASY SNAP & INSULATOR HDW BOLT 1/4-20 ROLLEDTHD HOOK SCREW-1/4-20 x 2" SS, PPH HANDLE-CRANK, MANUAL CERAMIC MAGNET NUT, HEX, MINI-CON-X WASHER, SEALING

9100620 2200148 9040040 3393461

PLATE, INDEX TS HDW RETAINER RELEASE NUT HDW BEARING SWIVEL BASE ASY, MNT BASE DT/MAG(SUB)

2267002 3391919 2277001 9010004

330910 1459666 3393113 3391732

BASE-MOUNT, DT PRO/MAG ST KNOB-CANNON, SOFT GRIP

3991930 3391955 3390101

VENT, PTFE LU LRA MATERIAL

MIC

401966-3

3396902 3390204

www.cannondownriggers.com

GASKET, COVER

COVER, MOTOR, TS

3392920 3996515 3393411 3394008

3993220

ARM, DUAL AXIS-ROD HOLDER TUBE, DUAL AXIS RD HLDR

RING, RETAINING, 1/4" SHAFT ASSY-CNN, ROD HOLDER ARM, DUAL AXIS-ROD HOLDEF

3393000 3991904 3394200 3392033

SCREW-#10X.75"PPH HI-LO SS PLATE, CLUTCH SHAFT PIN, DRIVESHAFT

3393480 3391907 3392640 3392640

PAD, CLUTCH









and a second			OCANNON	
1		NOTES:		
		<u> </u>		
		<u> </u>		
<u></u>		<u> </u>		
	:SETON			
NONNUO				www.cannondownriggers.com



#### DECLARATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE:

environnementaux connus et applicables, et d'agir entant que bon voisin dans les communautes ou nous tabricables, et d'agir entant Johnson Outdoors Marine Electronics Inc. a l'intention d'être une corporation responsable, fonctionnant en conformité avec les réglements

#### DILECTIVE WEEE:

afin de s'en débarrasser d'une manière responsable par rapport à l'environnement au cours du cycle de vie du produit. peenne. La directive WEEE demande que le fabriquant de produits electroniques se charge de la gérance des déchets provenant de leurs produits and Electronic Equipment (WEEE)", affecte la plupart des distributeurs, vendeurs et fabriquants de produits électroniques dans l'Union euro-La Directive 2002/96/EC de l'Union européenre traitant des déchets d'équipement électriques et électroniques, soit "Waste of Electrical

considéré exclu des exigences de la directive WEEE. vehicules sont consideres comme au-dela des limites de la Directive et l'equipement electrique et electronique pour ces applications peut etre nentes dans les vehicules de transport comme les aubmobiles, avions et bateaux. Dans quelques pays membres de l'Unon europeenne, ces (EEE), comme elle peut ne pas être exigée pour l'équipement électrique et électronique conçu et destiné à des installations temporaires ou perma-Respecter la directive VVEEE peut ne pas etre exigee ou vous vous trouvez en ce qui concerne l'equipement electronique

et ramassé pour le recyclage et la récupération de déchet d'équipement électrique et électronique. Ce symbole (roue WEEE) sur un produit indique que le produit ne doit pas être jeté parmi les déchets domestiques. Il doit être mis au rebut

concessionnaire ou distributeur de qui vous avez acheté le produit. votre équipement afin de les recycler et les récupérer et/ou sur les exigences de votre pays membre de l'Union européenne, veuillez contacter le moins, ces exigences varient parmi les pays membres de l'Union européenne. Pour plus de renseignements sur ou mettre au rebut les dechets de but de respecter le ramassage, le traitement, la recuperation et la mise au reput raisonnable par rapport a l'environnement de ces produits, nean-Johnson Outdoors Marine Electronics Inc. marquera tout équipement électrique et électronique selon la Directive WEEE. Nous avons pour



notre page Web à l'adresse

moo.cannondownriggers.com

1-800-227-6433 121 Power Drive, Mankato, MN 56001 Johnson Outdoors Marine Electronics, LLC. LOUURO



AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie pour causer le cancer et/ou une toxicité

la Directive machines 2006/42/EC. ©2010 Johnson Outdoors Marine Electronics LLC. Tous droits réservés. Produit conforme à la directive européenne CEM 204/108/EC et

Form No. 3397132 Rev G ECN 33602 12/11

pour la reproduction.

#### ENVIRONMENTAL COMPLIANCE STATEMENT:

It is the intention of Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. to be a responsible corporate citizen, operating in compliance with known and applicable environmental regulations, and a good neighbor in the communities where we make or sell our products.

#### WEEE Directive:

EU Directive 2002/96/EC "Waste of Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)" impacts most distributors, sellers, and manufacturers of consumer electronics in the European Union. The WEEE Directive requires the producer of consumer electronics to take responsibility for the management of waste from their products to achieve environmentally responsible disposal during the product life cycle.

WEEE compliance may not be required in your location for electrical & electronic equipment (EEE), nor may it be required for EEE designed and intended as fixed or temporary installation in transportation vehicles such as automobiles, aircraft, and boats. In some European Union member states, these vehicles are considered outside of the scope of the Directive, and EEE for those applications can be considered excluded from the WEEE Directive requirement.

This symbol (WEEE wheelie bin) on product indicates the product must not be disposed of with other household refuse. It must be disposed of and collected for recycling and recovery of waste EEE.

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. will mark all EEE products in accordance with the WEEE Directive. It is our goal to comply in the collection, treatment, recovery, and environmentally sound disposal of those products; however, these requirement do vary within European Union member states. For more information about where you should dispose of your waste equipment for recycling and recovery and/or your European Union member state requirements, please contact your dealer or distributor from which your product was purchased.

To download product manuals or purchase Cannon products from an authorized dealer, please visit our web page at

UN DEEP

204/108/EC and Machinery Directive 2006/42/EC.

Cannon

©2010 Johnson Outdoors Marine Electronics, LLC. All rights reserved. Product conforms to EU EMC directive

WARNING: This product contains chemical(s) known to the state of California to cause cancer and/or reproduc-

Form No. 3397132 Rev G ECN 33602 12/11

1-800-227-6433

Johnson Outdoors Marine Electronics, LLC.

121 Power Drive, Mankato, MN 56001



Pour (élécharger des manuels de produits ou pour acheter des produits Cannon chez un concessionnaire agrée, veuillez visiter

тоэ.гээррглимовпоппьэ.www



www.cannondownriggers.com

tive toxicity.